
# **BPV 660**

High-Power FM/AM/CD Receiver with Detachable Face Autoradio FM/AM à Lecteur CD de Forte Puissance et à Face Amovible Receptor FM/AM/Reproductor de CD de Alta Potencia y con Panel Extraíble

Rádio FM/AM/CD de Alta Potência com Face Removível



Robert Bosch Corporation
Sales Group —
Blaupunkt Division
2800 South 25th Avenue,
Broadview, Illinois 60155
http://www.blaupunktUSA.com/



Issue date 12-01 288F0470



1



### **FCC WARNING**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference with radio communications. However, there is no guarantee that radio interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

### **Features**



- · Built-in power amplifier (max. output :  $57.5W \times 4ch$ )
- FM/AM PLL Synthesizer tuner
- 30 Station preset memory
- Travel Store / Scan tuning
- Auxiliary input

Requires use of Blaupunkt Part 7 607 897 093 and F00E500029.

- Optional IR Remote Controls
- CD changer control

Requires use of Blaupunkt Part F00E500029.

(IDC-A09, CDC-A08, CDC-A071, CDC-A05\*) CDC-A05 requires use of accessory cable # 7 607 889 093, available separately.

### **Precautions**

- Avoid installing the unit where it would be subject to high temperatures, such as in direct sunlight or a hot air stream from the heater, or where it would be subject to dust, dirt, or excessive vibration.
- Do not turn on the unit if the temperature inside the car is very high. Always cool down the unit before usage. Parking your car in direct sunlight will result in a temperature rise.
- If the unit does not turn on, check the connections first. Then check whether the fuse at the back of the unit is blown.
- Carefully read this manual before using the unit. If you encounter any problems that are not covered in this manual, please consult the dealer where you purchased the unit or the dealer nearest to you.
- This unit has been designed specifically for playback of compact discs bearing the following mark. Other discs cannot be played.



### **Handling Compact Discs**

- Be careful when removing a compact disk after the playback is completed because the disk may be extremely hot.
- Do not use non-conventional discs such as heart-shaped, octangonal discs, etc. The player could be damaged.
- Do not expose compact discs to direct sunlight or any heat
- Check all compact discs before playing, and discard cracked, scratched or warped discs.
- · Wipe dirty or damp discs outward from the centre with a
- Do not use any solvents such as commercially available cleaners, antistatic spray, or thinner to clean the compact discs.







### Handling the Front Panel


### Attaching the Front Panel

Place the right hand side of the front panel so that the parts (A) of the front panel are engaged with the parts (B) of the unit as shown below. Then push the left hand side of the front panel until it is securely locked.

### **Detaching the Front Panel**

Remove the CD from the unit, if any, and turn off the power of

Press the (REL) to unlock the front panel from the unit. Grasp the front panel as shown below and remove it from the unit.





#### Security

To avoid theft or loss of the front panel, you can inactivate the release button (REL) by installing the screw provided.

- 1. Unscrew the bolt marked \* at the left front side of the unit. (See diagram above)
- 2. Attach the front panel.
- 3. Select a locking screw from the mounting hardware (See page 8) and screw it into the same hole to fasten the front panel.

#### Notes

1/22/02, 10:48 AM

- · Do not press hard on the front panel when affixing it to the unit. No more than light to moderate pressure should be
- · Make sure there is no dust or dirt on the electrical terminals on the back of the front panel as this could cause intermitent operation or other malfunctions.


E-1





## **Identification of Controls**

### **Front Panel**



1 MUTE/SENS button

Mutes the sound. Switches the seek sensitivity between local and distance.

2 AUDIO button

Audio control selector; Bass, Treble, Loudness, X-BASS, Balance, Fader & Level Meter.

3 REL button

Releases the detachable front panel.

4 Eject ≜ button

Ejects the CD. Reset the unit.

5 Infrared Sensor (behind acrylic facia) Permits wireless remote control of AM/FM/CD and CD changer with RC-823 credit card style remote.

- 6 LCD Display window
- 7 CD insertion slot

Insert the CD here.

8 PWR button

Turns the power of the unit on or off.

9 DISPLAY button

Display selector. Display priority setting. Clock adjustment.


Scan tuning. Preset scan tuning. Scan play in CD/CDC mode.

11 TUN/TRK dial

Used to tune in to the desired station.

E-2

### **LCD** Display



- 1 SCAN indicator
- STEREO signal indicator
- 3 DISC/TRACK Number indicator
- Main display section
- 5 MIX Mode indicator
- 6 RPT Mode indicator
- 7 X-BASS level indicator 8 R-ch Level Meter
- 9 Treble indicator
- 10 LOUD indicator 11 lo(Local) indicator
- 12 X-BASS/BAS indicator
- 13 MAN(Manual tuning) indicator
- 14 CD Changer indicator
- 15 AM/FM indicator
- 16 L-ch Level Meter
- 17 DISC IN indicator



12 PRESET MEMORY button

During CD mode:

15 DISC SELECT button

4/MIX

13 CD button

16 VOL dial

14 BAND button

During radio reception:

1 - 6 ; For Preset memory

; For Pause

Selects the AM/FM band & Travel store.

Adjusts the volume level and audio control.

; For Repeat play

Selects the operating source (CD, CD changer or AUX).

; For Mix play (Mix & Mix all during CDC)

You can operate your receivers basic AM, FM, CD & CDC features via an optional IR Remote Control. Optional Credit Card type and Steering Wheel mounted remotes are available.

Select the desired CD in CDC (CD changer) mode.





### **General Operations**

### Turning the power On/Off

Press the PWR to turn the unit On or Off.

### **Volume Level Control and Memory**

Rotate the VOL dial to adjust the volume. It is also possible to set turn-on volume level by following the procedure explained below.

1. Rotate the VOL dial until it is set at the required volume.



2. Press the PWR for two or more seconds. The power will be switched off and the current volume level recorded.

### Muting the sound

Press MUTE/SENS


The R-ch/L-ch Level Meter flashes.

To restore the previous volume level, press MUTE/SENS again.

### Setting the Clock

The clock uses a 12-hour display system.

- 1. Turn the ignition key to the ON position.
- 2. Press the PWR to turn on the unit.
- 3. Press and hold the DISPLAY for more than two seconds to enter the Clock setting mode.
- **4.** Use the following buttons and dial to set the clock. (The blinking section can be adjusted.)





**5.** Press the DISPLAY momentarily to complete the Clock set-

Ignition-off Clock Recall

ting mode.

The display will illuminate showing the time and then automatically shut off after 5 seconds.

Press the DISPLAY while the ignition switch is in the "OFF" position.

### **Display Priority Selector**

Each time the DISPLAY is pressed, the display window will change as shown below;

- · Radio mode
- Frequency and Clock.
- CD / CDC(CD changer) mode Elapsed time and Clock.



E-3





1/22/02, 10:48 AM



### **Adjusting the Sound Characteristics**

1. Press the AUDIO to select the desired adjustment mode as follows:



2. Rotate the VOL dial to adjust the selected item. Use the following tables as a guide for adjusting the set-

tings in each mode. Adjust within 5 seconds after selecting the item. After 5 seconds, the unit returns to previous indication.



#### Adjustment Range

	.,	. 3.
BASS	BASS -5	BASS 5
TREBLE	TREBLE -5	TREBLE 5
LOUDNESS	LOUD OFF	LOUD ON
X-BASS	X-BASS 0	X-BASS 4
BALANCE	L9 R0(Full left)	L0 R9(Full right)
FADER	R9 F0(Full rear)	R0 F9(Full front)
LEVEL METER	OFF Lo (Nor	mal) Hi (High)

Settings for BASS, TREBLE, LOUDNESS and XBASS can be made to each of the following modes independently: FM. AM. CD. CD Changer and AUX.


### Enhancing the bass sound

For extended bass centered @ 72Hz, Blaupunkt's X-BASS function can be set for either each band and CD mode.

#### You can select :

• X-BASS 1 : Enhanced BASS level (low). • X-BASS 2 : Enhanced BASS level (Middle). • X-BASS 3 : Enhanced BASS level (High). X-BASS 4 : Enhanced BASS level (Very high). • X-BASS 0 : No BASS enhanced.

Press the AUDIO to display the "X-BASS" on the display window. Each time you rotate the VOL dial, the current mode appears on the display window and the mode change as fol-X-BASS 0 (No display)



#### Note

Reduce XBASS level if your combination of speakers and addon amplifiers sound distorted at the preferred sound level.

#### Level Meter Sensitivity selection

The sensitivity of the level meter display can be switched.

#### You can select :

- OFF (No indication)
- Low : Normal (Low) sensitivity.
- High : High sensitivity.
- 1. Press the AUDIO to display the "LE Lo" on the display
- Rotate the VOL dial to select the desired meter sensitiv-



### Switching the Source (Selecting auxiliary input)

You can connect auxiliary equipment (Portable cassette player, etc) to this radio via optional AUX-IN cable. (See page

Each time the CD is pressed, the operation source will change over as shown below;

Press the BAND to return to tuner mode.

#### Note

If the D button is pressed when no CD has been loaded into the unit, The CD mode will skip to the CD changer mode or AUX mode.

Also, if the CD changer is not connected, the system will move across to the AUX mode regardless of whether auxiliary equipment is connected or not (" AU " will be displayed.) It is not possible to switch to the AUX mode when the CD changer is connected.



E-4

BPV660(EN)\_body



### **Radio Reception**

### Seek Tuning

- Press the BAND to select the desired AM or FM band. FM I → FM II → FM III → AM I → AM II (FM III & AM II are Travel Store bands.)
- 2. Rotate the TUN/TRK dial to tune in stations. Tuning automatically stops at a broadcasting frequency. When tuned in to FM stereo broadcasting stations, the " on " stereo signal indicator will appear on the display window.



: Lower Frequency.

Higher Frequency

### **Manual Tuning**

- Press the BAND to select the desired AM or FM band.
- 2. Rotate and hold the TUN/TRK dial for more than 0.5 second to activate the manual tuning mode.
  - "MAN" indicator will appear on the display window. Rotate again to tune in to stations.

After 4 seconds of completing Manual Tuning, the tuning control will revert to the Seek Tuning mode.

### Scan Tuning

- 1. Press the BAND to select the desired AM or FM band.
- 2. Hold the SCIPS pressed for less than 2 seconds. The unit will scan the selected band for stations and the unit will stop at each station for 8 seconds, before con-

Press the SC/PS again to stop Scan Tuning and remain this on the selected frequency.

### Preset Scan Tuning

tinuing to the next station.

- 1. Press the BAND to select the desired AM or FM band.
- 2. Hold the SC/PS pressed for more than 2 seconds.

The unit will scan preset memory for the 12 stations from the AM I/AM II band or the 18 stations from the FM I/FM II/FM III bands. The unit will stop at each preset station for 8 seconds, before continuing to the next preset sta-

Press the SCIPS again to stop Preset Scan Tuning and remain this on the selected frequency.

### **Memorizing Stations Automatically** (Travel Store)

- 1. Press the (BAND) to select the desired AM or FM band.
- 2. Hold the BAND pressed for longer than 2 seconds. Up to 6 stations with strong signals will be automatically stored in preset memory for the selected band. If the radio is in FM I or FM II, it switches to FM III, If the radio is in AM I, it switches to AM II.

#### Note

This function is available for FM III and AM II.

### Memorizing Only the Desired Stations

You can store up to 6 stations on each band (18 for FM I, FM II and FM III, 12 for AM I and AM II) in the order of your

- 1. Press the (BAND) to select the desired band.
- 2. Rotate the TUN/TRK dial to tune in stations.
- 3. Press and hold the desired preset memory button 1 6 for about 2 seconds until the frequency indicator flashes twice

The number of the pressed preset memory button appears on the display window.

### Note

1/22/02, 10:49 AM

If when you store another station on the same preset number button, the previously stored station is replaced with new one.

### **Receiving the Memorized Stations**

- 1. Press the BAND to select the desired AM or FM band.
- 2. Press the 1 6 momentarily.

### Local/Distant (LO/DX) Selection

This feature is used to select the signal strength at which the radio will stop during Seek Tuning.

Press the MUTE/SENS for more than 2 seconds to select the Local setting and only strong (local) stations will be received. The "lo" indicator appears on the display window.

Pressing for more than 2 seconds again will select the Distant setting and the radio will stop at a wider range of signals, including weaker more distant stations. The " lo " indicator will go out on the display window. DX is the suggested default settina.

E-5

BPV660(EN)\_body



# GLISH

# •


### **CD Operations**

### Playing the CD player

### Loading Discs

Insert the disc into the CD insertion slot with the labeled side facing up.

Playback begins automatically.



### NEVER Insert a 3-inch CD!

This unit is designed for playback of standard 5-inch CD's only. Do not attempt to use 3-inch CD singles in this unit, either with or without an adaptor, as damage to the player and/or disc may occur.

#### Tips

• When a CD is loaded, the 💜 on the display remains lit.

#### Listening to a disc that is already loaded

Press the CD to select the CD mode. Playback begins automatically.

#### Pausing Playback

Press the 6/1.

To resume playback, press the 6/1 again.

### Stopping Playback

Press the (BAND) to select the radio reception (FM I, FM II, FM III or AM I, AM II).

### **Ejecting Discs**

Press the to eject the disc.

#### Note

- The unit will turn on automatically when a CD is inserted if the ignition switch is "ON".
- When the disc is ejected from the CD slot, remove it within 10 seconds; otherwise, the disc will be reloaded automatically.

#### Track Search

Rotate the TUN/TRK dial during CD mode. Track numbers appear in the display window.



- : Playback starts from the beginning of the current track. Rotate again to play the previous track.
- Playback starts from the beginning of the next track.

### Cue / Review

Rotate and hold the TUN/TRK dial. Release when you have found the desired point.



: To search backward.

: To search forward.

### Scan Play

Press the SC/PS during CD mode.

The "SCAN" indicator appears in the display window. This will play the first 10 seconds of all the tracks on the disc.

Press the SCPS again to cancel this feature.

#### Repeat Play

Press the 5/RPT during CD mode.

The " The " indicator appears in the display window and the current track is played repeatedly.

Press the SAPPT again to cancel this feature.

#### Mix Play

Press the 4/MIX during CD mode.

The " **MIX**" indicator appears in the display window. All the tracks on the current disc are played in random order. Press the (AMIX) again to cancel this feature.



E-6



### **CD Changer Controls**

### Playing the CD Changer


This product can control a CD changer. Please check with your nearest car stereo specialist for recommendations of the models that will work with this radio (See page 1).

Press the to switch the CD changer mode. DISC and TRACK are displayed. The disc no., track number no., and time are indicated in the display window and playback begins automatically. Press again to change back to built-in CD operation.

#### **Disc Select**

Press the Disc select buttons to select the desired disc for play.

2 : To advance to a higher number disc.





#### Track Search

Rotate the TUN/TRK dial.

Track numbers appear in the display window.



: Playback starts from the beginning of the current track. Rotate again to play the previous track.

: Playback starts from the beginning of the next track.

#### Cue / Review

Rotate and hold the TUN/TRK dial. Release when you have found the desired point.



: To search backward.

To search forward

#### Track / Disc Scan Play

### Track Scan

Press the SC/PS

The "SCAN" indicator appears in the display window. This will play the first 10 seconds of all the tracks on the disc.

Press the SCPS again to cancel this feature.

#### Disc Scan

Press the SC/PS for more than 2 seconds.

The "SCAN" indicator appears in the display window. This will play the first 10 seconds of the first track on each disc. Press the (SCPS) again to cancel this feature.

### Track / Disc Repeat Play

#### Track Repeat

Press the 5/RPT

The " The " indicator appears in the display window and the current track is played repeatedly.

Press the SAPT again to cancel this feature.

#### Disc Repeat

Press the 5/RPT for more than 2 seconds.

The "PT " indicator appears in the display window and the current disc will be continually repeated.

Press the SAPT again to cancel this feature.

#### Track / Disc Mix Play

#### Track Mix

Press the 4/MIX

The " **WIX**" indicator appears in the display window. All the tracks on the current disc are played in random order. Press the **ANIX** again to cancel this feature.

#### Disc Mix

Press the 4MIX for more than 2 seconds.

The " Indicator appears in the display window. Both discs and tracks will be played in random order. Press the AMIX again to cancel this feature.

ENG





### Installations

### **Supplied Mounting Hardware**



### **Precautions**

- Be sure to detach the front panel before you start installing the unit.
- Choose the mounting location carefully so that the unit will not interfere with the normal driving operations of the driver.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.
- When mounting the unit in a car, keep the unit as level as possible. If the unit must be mounted at an angle, due to the design of the vehicle, make sure that the unit does not tilt upward by more than 30°.

### **Mounting Example**

Installation in the dashboard.

1. Install the sleeve in the dashboard.




2. Select and bend the appropriate tabs to hold the sleeve firmly in place.



### **Mounting Strap Use**


**3.** Attaching the Mounting Strap to the underside of the dash board, using screw.

Attach the back of the unit to the Mounting Strap using the support stem bolt and hardware.



### **Bushing Use**

As shown in the figure below, securely fasten the screw, which has been inserted into the bushing to the rear of the set.







The distance to the fire wall varies due to the type of the car. Be sure to secure the unit by properly inserting the bushing.





Insufficient fastening of the screw may cause some CD's to skip.

#### \* Warning

Failure to properly install the Mounting Strap or rear support Bushing is a major cause of CD skipping. Without these securing devices, the chassis of the CD receiver is able to move up & down whenever the road has imperfections and CD skipping results.

#### Note

Some Japanese/Asian vehicles such as TOYOTA & NISSAN do not require use of the sleeve and trim ring assembly. To secure the replacement radio use the O.E.M. brackets and mounting screws. These brackets will align with the threaded screw holes found on each side of the new radio.





### Connections

#### Warning

- To prevent short circuit, remove the key from the ignition and disconnect the battery's (-) terminal.
- This unit is designed for negative ground 12 V DC operation only. You can not use it for 24 V or other types of car batteries.


### Connection procedure

### Caution

- . DO NOT connect any speaker wires to the metal body or chassis of the vehicle.
- DO NOT connect the speaker common (-) wires to each
- · Connect each speaker wire directly to each speaker termi-
- All speaker common (-) wires must remain floating.
- ie. No common connections or connection to vehicle grd.
- · Connect each pair of speaker leads only to a single speaker (or speaker system) that has an impedance of least 4 ohms. as well as 57.5-watt power-handling capability.
- · Do not connect speaker leads to any inputs on external amplifiers. This will cause damage to the internal amplifier of this unit.
- 1 Make sure the car's ignition key has been removed.
- 2 Disconnect the negative (-) terminal of the car's battery.
- 3 Connect the wiring harness wires in the following order: Ground wire (Black), +12V Constant Power Supply (Yellow), +12V Accessory/Switched (Red) and Power Antenna/Amplifier Turn On (Blue), and tape each so they do not come in contact with each other.
- Connect the speaker wires of the wiring harness.
- Connect the car's antenna terminal to the antenna socket of the unit.
- 6 Connect the detachable wire harness to the unit.
- 7 Reconnect the negative (-) terminal of the car's battery.
- Start the car's engine.
- Make sure the unit operates properly.


### Connection procedure

For connection to optional CD changer. Requires cable adapter # F00E500029. To use AUX input instead of CD changer, please order part number 7 607 897 093 in addition to F00E500029.



### **Preamp Out/Line Out Connections**

• Since this unit has Line Level Outputs, you can use an amplifier to upgrade your vehicle stereo system.



#### RCA Line-out Jacks (For Rear Speakers)

· Connect a patch cable (not supplied) from the White (left rear channel) and Red (right rear channel) RCA line output jacks of the unit to the line input terminals of the external amplifier.











### **Maintenance**

### Replacing the Fuse

If the fuse is blown, check the power connection first and then replace the fuse. If the fuse blows again under normal conditions, the unit may be defective.



Back of the unit

### Warning

Use only a fuse with the specified amperage (10 A).
Use of another type of fuse can result in a fire or unit damage.

### **Cleaning the Connectors**

If the connectors of the unit and the front panel are contaminated, malfunctions may occur.

Detach the front panel and clean the connectors with an alcohol dampened cotton swab as shown below.







Back of the front panel

### Returning to the Initial Settings

When the Eject button is pressed for more than 10 seconds, the microcomputer of the unit returns to the initial settings. If the display window is not properly shown or the unit malfunctions, press the Eject button for more than five seconds.

### Removing the Unit

Use the supplied release keys when you need to remove the unit from the car.

Insert them into the unit as shown below. This will unlock the unit from the sleeve, allowing for removal of the unit.





#### Note

- Handle the release keys carefully to avoid injuring your fingers.
- Keep the release keys in a safe place for future use.







### **Troubleshooting Guide**

The following check will assist in the correction of most problems which you may encounter with your unit. Before going through the check list below, refer back to the connection and operating procedures.

### General

Trouble	Cause/Solution
Memorized stations and correct time are erased.     The fuse has blown.     Radio works when the ignition key is the ON, ACC and OFF positions.	Leads are not matched correctly with the car's accessory power connector. Check wiring for short circuits.
No power is being supplied to the unit.     The power is continuously	The car doesn't have an
supplied to the unit.	ACC position.

### Radio reception

stations.

Trouble	Cause/Solution
Preset stations are not receivable.	The broadcast signal is too weak.
Seek tuning is not possible	The broadcast signal is too weak. → Use manual tuning.
Travel Store feature does not complete storing of six	Not enough broadcast frequencies are receivable.

Also make sure that antenna is connected, extended and dry inside.

If the above mentioned solutions do not help to improve the situation, consult your nearest Blaupunkt dealer or in the United States call 1-800-266-2528 for technical assistance, parts and service. Call 1-800-950-2528 for dealer referral or to request product brochure.

11

### **CD Player Troubleshooting**

When problems occur with CD playback, an error message appears in the display window.

Refer to the table below to identify the problem, then take the suggested corrective action. If the error persists, contact your nearest Blaupunkt dealer.

Message	Possible cause	Recommended action
E-01	Dirty disc.	Clean the disc.
	Scratched disc.	Replace the disc.
	Up-side-down.	Check the disc.
E-02	Focus error.	Try ejecting and re-insert-
		ing under normal tempera-
		ture conditions.
E-03	Data and focus error.	Under normal temperature
		conditions, eject and insert
		clean, undamaged disc
		properly.
E-04	Mechanical problem.	Eject and re-insert.
E-05	Loading/Eject error.	Eject and re-insert.

### **CD Changer Troubleshooting**

When problems should develop while operating CD changer, an error message appears in the display window.

Refer to the table below to identify the problem, then take the suggested corrective action. If the error persists or "E-03" and "E-05" appears, contact your nearest Blaupunkt dealer.

Possible cause	Recommended action
No magazine. No disc.	Load the magazine in the CD changer. Check the disc.
Up-side-down. Focus error.	Check the disc.
Communication error.	Check the connection of the CD changer.
Excessive temperature conditions at the CD changer.	The error sign will go off and play will resume when the temperature to a normal range.
	No magazine. No disc.  Up-side-down. Focus error.  Communication error.  Excessive temperature conditions at

### **Specifications**

#### GENERAL

Dimensions : Approx. 178 mm  $\times$  50 mm  $\times$  155 mm

 $(W \times H \times D)$ 

(negative ground)

Output Power : RMS and Peak Power ratings (188

Power requirements: 12 volts DC car battery

230 watts/57.5 peak  $\times$  4ch

**Output Wiring** : Floating-ground type designed for 4

speaker use.

RCA low-level outputs (2 channels).

Output Impedance : Compatible with 4-8 ohm speakers.

Low - Level Output : 2 V.

#### TUNER

Tuning Range : AM : 530 - 1,710 kHz (10 kHz step) FM: 87.5 - 107.9 MHz (200 kHz step)

Sensitivity : AM : 20 μV

FM: 9.1 dBf mono sensitivity

FM

Stereo Separation : 35 dB

#### CD PLAYER

Frequency

Response : 20 - 20,000 Hz

S/N Ratio : 98 dB

Wow & Flutter : Below the measurable limit

#### OTHER

Remote Control Options: RC-823 Credit Card Remote

CD Changer Cable : p/n F00E500029 AUX Input Cable : p/n 7 607 897 093

E-11





### **AVERTISSEMENT DE LA FCC**

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations d'un dispositif de classe B. conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations ont été concues afin de fournir une protection adéquate contre toute interférence nuisible lors d'une installation pour une utilisation non professionnelle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence; par conséquent, lors d'une installation et d'une utilisation contraires aux instructions, il risquerait d'interférer de façon nuisible avec les communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence radio ne se manifeste dans certains cas. Si cet appareil interfère de facon nuisible avec les réceptions radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé de consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour toute assistance nécessaire. Nous souhaitons vous avertir du fait que toute modification ou tout changement non conforme à ce manuel annulera



### Caractéristiques

Facade détachable

votre droit d'utiliser cet appareil.

- Amplificateur de puissance intégré (Sortie max.: 57,5W x 4 Voies)
- Syntoniseur / Synthétiseur PLL FM/AM
- Mémoire de présélection de 30 stations
- Mémorisation automatique de voyage / Recherche par balayage
- Entrée-auxiliaire

Nécessite l'emploi des pièces Blaupunkt 7 607 897 093 et F00E500029.

- Télécommandes IR en option
- Commande du changeur de CD

Nécessite l'emploi de la pièce Blaupunkt F00E500029.

(IDC-A09, CDC-A08, CDC-A071, CDC-A05\*)

Le modèle CDC-A05 nécessité l'utilisation d'un câble accessoire # 7 607 889 093, qui peut être acheté séparément.

### **Précautions**

- Eviter d'exposer l'appareil à de hautes températures, par exemple à la lumière directe du soleil ou au flux d'air chaud d'un chauffage, ou de l'installer dans des endroits poussiéreux, sales ou soumis à des vibrations excessives.
- Ne pas allumer l'appareil si la température à l'intérieur du véhicule est très élevée. Toujours laisser refroidir l'appareil avant utilisation. Si vous garez votre voiture en plein soleil. la température intérieure augmentera.
- Si l'appareil ne se met pas en marche, vérifier en premier les connexions. Vérifier ensuite que le fusible situé à l'arrière de l'appareil n'a pas sauté.
- Lire soigneusement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Si vous rencontrez des problèmes autres que ceux qui v sont expliqués, veuillez consulter votre revendeur ou le revendeur le plus proche.
- Le présent appareil a été concu tout spécialement pour la lecture des disques compacts qui portent la marque suivante. Il ne permet pas d'écouter d'autres disques.



### Manipulation des disques compacts

- Faire attention lors du retrait d'un disque compact après sa lecture car il se peut qu'il soit extrêmement chaud.
- Ne jamais utiliser de disques non traditionnels, comme des disques en forme de cœur, des disques octogonaux, etc. Ils pourraient endommager le lecteur.
- Ne pas laisser les disques compacts en plein soleil ou les exposer à une source de chaleur.
- Vérifier chaque disque compact avant d'en effectuer la lecture et jeter les disques fêlés, rayés ou gondolés.
- Nettoyer les disques humides ou sales avec un chiffon doux en décrivant un mouvement du centre vers l'extérieur.
- Ne pas utiliser de solvants, notamment les produits de nettoyage disponibles dans le commerce, de vaporisateurs antistatiques ou de dissolvants pour nettover les disques compacts.













### Manipulations de la face avant

#### Fixation de la face avant

Placer la partie droite de la face avant de sorte que les éléments (A) s'insèrent dans les éléments (B) de l'appareil comme indiqué ci-dessous. Pousser ensuite sur la partie gauche de la face jusqu'à ce qu'elle soit correctement mise en place.

#### Retrait de la face avant

Retirer le CD du lecteur, le cas échéant, et mettre l'appareil

Appuyer sur la touche (REL) pour libérer la face avant de l'appareil. Saisir la face avant comme indiqué ci-dessous et la détacher de l'appareil.





#### Security

Pour protéger la facade contre le vol et la perte, désactiver la touche de dégagement (REL) en installant la vis fournie.

- 1. Dévisser le boulon indiqué \* sur la partie avant gauche de l'appareil (Voir le diagramme ci-dessus).
- 2. Fixer la face avant.
- 3. Sélectionner une vis de blocage dans les pièces de montage (voir page 8) et le visser dans le même orifice pour fixer la face avant.

#### Remaraues

- Ne jamais appuyer trop fort sur la face avant lors de sa fixation à l'appareil. Seule une légère pression, voire une pression modérée, est nécessaire.
- Vérifier s'il n'y a pas de poussières ou de saletés sur les connecteurs électriques situés à l'arrière de la face avant car cela pourrait provoquer un fonctionnement sporadique de l'appareil, voire des erreurs de fonctionnement.


BPV660(FR)\_body 1/22/02, 10:50 AM



## **-**

### Identification des touches

#### Face avant



 Touche MUTE/SENS (ARRET DU SON/SENSIB.)
 Coupe le son. Commute entre la sensibilité de recherche locale et distante.

2 Touche AUDIO

Sélecteur audio: Bass, Treble, Loundness, X-BASS, Balance. Fader (atténuateur) et Level meter.

3 Touche REL

Libère le panneau avant amovible.

4 Touche EJECT ▲

Eiecter un CD. Réinitialise l'appareil.

- 5 Capteur d'infrarouge (derriere la facade en acrylique) Permet la telecommande sans fil du combine AM/FM/CD et du changeur de CD avec la telecommande RC-823 de type carte de credit.
- 6 Ecran d'affichage à cristaux liquides (LCD)
- 7 Fente d'insertion de CD

Insérez un CD ici.

8 Touche PWR (MARCHE)

Allume et éteint l'appareil.

9 Touche DISPLAY

Affiche le sélecteur. Réglage de la priorité d'affichage. Ajustement de l'horloge.

10 Touche SC/PS (BALAYAGE/BALAYAGE PREREGLE) Recherche par balayage. Recherche par balayage des stations mémorisées. Lecture par balayage en mode CD/CDC.

2

F-2

# 11 Bouton rotatif TUN/TRK

Pour localiser la station de votre choix.

12 Touche PRESET MEMORY (MEMOIRE DE PRESELECTIONS)
Durant la réception radio :

1 - 6 ; pour la mémoire de présélections

En mode CD:

; pour une lecture aléatoire (Mix et Mix all pendant le fonctionnement du changeur de CD)

; pour répéter la lecture ; pour effectuer une pause

13 Touche CD

Sélectionne la source de fonctionnement (CD, changeur de CD ou AUX).

14 Touche BAND (BANDE)

Sélectionne la bande AM/FM et la mémorisation automa-

15 Touche DISC SELECT (SELECTION DE DISQUE) Sélection du CD en mode DC ou CDC (changeur de CD).


16 Bouton rotatif VOL (VOLUME)

Règle le niveau du volume et la commande audio.

### Télécommande (option)

Vous pouvez piloter les fonctions de base AM, FM, CD et CDC de votre récepteur avec une télécommande IR en option. Il existe des télécommandes de type carte de crédit et des télécommandes à fixation sur le volant.

### Affichage à cristaux liquides (LCD)



- 1 Témoin SCAN
- 2 Témoin du signal STEREO
- 3 Témoin DISC/TRACK (numéro de disque/plage)
- 4 Section d'affichage principale
- 5 Témoin de mode MIX
- 6 Témoin de mode RPT
- 7 Témoin de niveau X-BASS
- 8 Compteur de niveau du canal droit
- 9 Témoin des sons aigus
- 10 Témoin LOUD
- 11 Témoin lo (Local)
- 12 Témoin X-BASS/BAS
- 13 Témoin MAN (accord manuel)
- 14 Témoin du changeur de CD
- 15 Témoin AM/FM
- 16 Compteur de niveau du canal gauche
- 17 Témoin DISC IN (disque inséré)





### Utilisation générale

### Mise sous et hors tension

Appuyez sur la touche (PWR) pour mettre l'appareil sous ou hors tension.

### Réglage et mise en mémoire du niveau du volume

Tourner le bouton rotatif VOL pour régler le volume. Il est également possible de régler le niveau de volume à la mise sous tension en suivant la procédure expliquée ci-des-

1. Tourner le bouton rotatif VOL jusqu'à obtenir le volume requis.

Augmentation du volume



Diminution du volume

2. Appuyer sur la touche pwn pendant deux secondes ou plus. L'appareil se met hors tension et le niveau de volume actuel sera mémorisé.

#### Arrêt du son

Appuyer sur la touche (MUTE/SENS)

L'indicateur de niveau du canal droit/canal gauche clignote. Pour rétablir le niveau de volume précédent, réappuyer sur la touche MUTE/SENS

### Réglage de l'horloge

L'horloge utilise un système d'affichage avec un cycle de 12

- 1. Tournez la clé de contact sur la position ON.
- 2. Appuyez sur PWR pour mettre l'appareil sous tension.
- 3. Maintenir la touche (DISPLAY) enfoncée pendant plus de deux secondes pour passer au mode de réglage de l'hor-
- 4. Utiliser les touches et le bouton rotatif suivants pour régler l'horloge. (La section clignotante est celle qui se règle.)

(AUDIO) MUTE / SENS : Pour faire clignoter les heures



: Pour faire clignoter les minutes



: Pour régler les heures et les minutes.

5. Appuyer momentanément sur la touche DISPLAY pour valider le réglage de l'horloge.

### Rappel de l'heure lorsque le contact n'est pas mis

Cet affichage s'éclaire pour indiquer l'heure puis il s'éteint automatiquement après 5 secondes.

Appuyer sur la touche (DISPLAY) lorsque la clé de contact se trouve sur la position "OFF".

### Sélecteur de priorité d'affichage

Chaque fois que vous appuyez sur la touche DISPLAY, la fenêtre d'affichage change selon le cycle suivant :

- Mode radio
- Fréquence et horloge.
- Mode CD/CDC (changeur de CD) Temps écoulé et horloge.

F-3





1/22/02, 10:50 AM



### Réglage des caractéristiques sonores

1. Appuyer sur la touche AUDIO pour sélectionner le mode de réglage souhaité en fonction du cycle suivant:

> → BASS 0 TREBLE 0 LOUD OFF (LOUDNESS) X-BASS 0 L0 R0 (BALANCE) R0 F0 (FADER) LE Lo (LEVEL METER)

2. Tourner le bouton rotatif VOL pour régler l'élément sélectionné. Utiliser les tableaux ci-dessous pour se quider dans les réglages de chaque mode. Effectuer le réglage dans les 5 secondes qui suivent la sélection de l'élément. Cinq secondes plus tard, l'appareil revient à l'indication précédente.



#### Plage de Reglages

		3 3 3-	-
BASS	BASS	-5	BASS 5
TREBLE	TREBL	_E −5	TREBLE 5
LOUDNESS	LOUD	OFF	LOUD ON
X-BASS	X-BAS	S 0	X-BASS 4
BALANCE	L9 R0 (entière	ment à gauche)	L0 R9 (entièrement à droite)
FADER	R9 F0 (tout à	l'arrière)	R0 F9 (tout à l'avant)
LEVEL METER	OFF	Lo (normal)	Hi (élevé)

#### Astuce

Les commandes de BASS, TREBLE, LOUDNESS et XBASS peuvent être réglées de manière indépendante pour chacun des modes suivants;

FM, AM, CD, Changeur de CD et AUX.

#### Accentuation des sons graves

Pour obtenir un grave élargi centré sur @ 72 Hz, il est possible de régler la fonction X-BASS de Blaupunkt pour chacune des gammes et pour le mode CD.

#### Sélections possibles:

- X-BASS 1 : Niveau des sons graves accentué (Faible) • X-BASS 2 : Niveau des sons graves accentué (Moyen)
- X-BASS 3 : Niveau des sons graves accentué (Fort)
- X-BASS 4 : Niveau des sons graves accentué (Très fort)
- X-BASS 0 : Pas d'accentuation des sons graves.

Appuyer sur la touche (AUDIO) pour faire apparaître "X-BASS" sur la fenêtre d'affichage. Chaque fois que vous tournez le bouton rotatif VOL, le mode en vigueur apparaît sur la fenêtre d'affichage et le mode change selon le cycle suivant :





### Remarque

Réduire le niveau de XBASS si la combinaison des enceintes et des amplificateurs additifs donne un son déformé au niveau sonore préféré.

#### Sélection de la sensibilité de l'indicateur de niveau

Il est possible de régler la sensibilité de l'indicateur de niveau.

#### Sélections possibles :

- OFF (Pas d'indication)
- Low : Sensibilité normale (Faible)
- High : Sensibilité élevée.
- 1. Appuyer sur la touche (AUDIO) pour faire apparaître "LE Lo" sur la fenêtre d'affichage.
- 2. Tourner le bouton rotatif VOL pour sélectionner la sensibilité de l'indicateur souhaitée.



: OFF

### Sélecteur de source audio (Sélection de l'entrée auxiliaire)

Vous pouvez raccorder un appareil auxiliaire (lecteur de cassettes portable, etc.) à cette radio par l'intermédiaire d'un câble AUX-IN disponible en option. (Voir page 9.)

Chaque fois que vous appuyez sur la touche (CD), la source change comme indiqué ci-dessous;

Appuyer sur la touche (BAND) pour revenir au mode radio.

### Remarque

Si vous appuyez sur la touche CD alors qu'aucun CD n'a été inséré dans l'appareil, le mode CD passera automatiquement en mode Changeur de CD ou AUX.

De même, si le changeur de CD n'est pas raccordé, le système passera au mode AUX, qu'un équipement auxiliaire soit raccordé ou non. Dans ce cas, l'indication "AU" s'affiche. Il n'est cependant pas possible de passer au mode AUX lorsqu'un changeur de CD est raccordé.





### Réception Radio

#### Localisation des stations

- Appuyer sur la touche (BAND) pour sélectionner la bande AM ou FM souhaitée.
   FM II → FM III → AM II → AM II (FM III et AM II sont des bandes de mémorisation qui servent en cas de voyage).
- 2. Tourner le bouton rotatif TUN/TRK pour localiser les stations. La recherche s'arrête automatiquement lors de la localisation d'une fréquence d'émission. La mention "SEEK" apparaît à la fenêtre d'affichage. Lors de la localisation de stations FM émettant en stéréo, le signal " ② " indiquant le fonctionnement en stéréo s'affiche.



: Basses fréquences

: Hautes fréquences

### Recherche manuelle

- 1. Appuyer sur la touche (BAND) pour sélectionner la bande AM ou FM souhaitée.
- 2. Maintenir le bouton rotatif TUN/TRK enfoncé pendant plus de 0,5 seconde pour activer le mode de recherche

Le témoin "MAN" apparaît sur la fenêtre d'affichage. Continuer à tourner pour rechercher les stations. Quatre secondes après la fin de la recherche manuelle, la commande de recherche repasse au mode de localisation des stations.

### Recherche par balayage

- Appuyer sur la touche (BAND) pour sélectionner la bande AM ou FM souhaitée.
- 2. Maintenir la touche ©CPS enfoncée pendant moins de 2 secondes.

L'appareil recherche la gamme d'émission sélectionnée, et il s'arrête pendant 8 secondes à chaque station avant de passer à la station suivante.

Réappuyer sur la touche SOPS pour arrêter la recherche par balayage et conserver la fréquence sélectionnée.

# Recherche par balayage des stations mémorisées

- 1. Appuyer sur la touche (BAND) pour sélectionner la bande AM ou FM souhaitée.
- 2. Maintenir la touche serondes enfoncée pendant plus de 2 secondes.

L'appareil balaye les présélections pour les 12 stations de la bande AM I/AM II ou pour les 18 stations des bandes FM I/FM II/FM III. L'appareil s'arrête pendant huit secondes sur chaque station présélectionnée avant de passer à la station mémorisée suivante.

Réappuyer sur la touche SCPS pour arrêter la recherche par balayage des stations mémorisées et conserver la fréquence sélectionnée.

# Mémorisation automatique des stations (Mémorisation de voyage)

- 1. Appuyer sur la touche BAND pour sélectionner la bande AM ou FM souhaitée.
- 2. Maintenir la touche BAND enfoncée pendant plus de 2 secondes

6 stations maximum, dont les signaux sont suffisamment puissants, seront automatiquement mémorisées pour la bande sélectionnée.

Si la radio est réglée sur FM I ou FM II, elle passe à la bande FM III. Si la radio est sur la bande AM I, elle passe à la bande AM II.

#### Remarque

Cette fonction est disponible pour les bandes FM III et AM II.

### Mémorisation des stations souhaitées uniquement

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 6 stations pour chaque bande (18 pour FM I, FM II et FM III, 12 pour AM I et AM II) dans l'ordre de votre choix.

- Appuyer sur la touche BAND pour sélectionner la bande souhaitée.
- Tourner le bouton rotatif TUN/TRK pour localiser les stations.
- 3. Appuyer sur la touche de présélection souhaitée, de 1 à 6, et la maintenir enfoncée pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de fréquence clignote deux fois.

Le chiffre correspondant à la touche de présélections sollicitée apparaît à la fenêtre d'affichage.

#### Remarque

ILors de la mémorisation d'une autre station sous le même numéro de présélection, la station mémorisée précédemment est remplacée par la nouvelle.

### Réception des stations mémorisées

- Appuyer sur la touche (BAND) pour sélectionner la bande AM ou FM souhaitée.
- 2. Appuyer brièvement sur une des touches 1 6

### Sélection Local/Distant (LO/DX)

Cette fonction sert à sélectionner la force des signaux à partir de laquelle la radio doit s'arrêter pendant la recherche automatique des stations.

Appuyer sur la touche (MUTE/SENS) pendant plus de 2 secondes afin de sélectionner le réglage "Local"; seules les stations locales dont le signal est assez puissant seront reçues. Le témoin "lo" (local) apparaîtra à l'écran d'affichage.

Si vous appuyez de nouveau sur cette touche pendant plus de deux secondes, le réglage "Distant" sera sélectionné et la radio s'arrêtera sur une gamme plus étendue de signaux; elle recevra également des radios plus distantes et dont le signal est plus faible. Le témoin "lo" disparaîtra de l'écran d'affichage.

DX est le réglage par défaut suggéré.

F-5





# FRANCAIS



### Functionnement du lecteur CD


### Utilisation du lecteur CD

### Chargement d'un disque

Insérer le disque dans la fente d'insertion du CD, avec son étiquette tournée vers le haut.

La lecture commence automatiquement.





Ne JAMAIS introduire de CD de 3 pouces! Cet appareil a été uniquement conçu pour la lecture de CD standards de 12 cm. Ne jamais essayer d'y insérer des mini-disques, avec ou sans adaptateur, sous peine de risquer d'endommager le disque ou l'appareil.

#### Astuces

Quand un CD est chargé, l'indicateur sur l'écran d'affichage reste allumé.

### Ecoute d'un disque se trouvant déjà dans le lecteur.

Appuyer sur CD pour sélectionner le mode CD. La lecture se fait automatiquement.

#### Pause durant la lecture

Appuyer sur 6/1.

Pour recommencer la lecture, appuyer de nouveau sur 6/10

#### Arrêt de la lecture

Appuyer sur (BAND) pour sélectionner le mode de réception radio (FM I, FM II, FM III ou AM I, AM II).

### Ejection d'un disque

Appuyer sur **a** pour éjecter le disque.

#### Remarques

- L'appareil se mettra automatiquement en marche après l'introduction d'un disque si le contact est mis.
- Lorsque le disque est éjecté du lecteur, retirez-le au plus tard 10 secondes après; autrement il sera automatiquement rechargé.

#### Recherche de plages

Tourner le bouton rotatif TUN/TRK en mode CD. Les numéros des plages apparaissent à l'écran d'affichage.



- : la lecture commence au début de la plage actuelle. Continuer à tourner pour lire la plage précédente.
- : la lecture commence au début de la plage suivante.

#### Avance / retour

Tourner le bouton rotatif TUN/TRK et le maintenir enfoncé. Relâcher la touche lorsque vous avez trouvé l'endroit que vous recherchiez.



: pour une recherche en arrière.

pour une recherche en avant.

### Aperçu des plages

Appuyer sur SCPS en mode CD.

Le témoin " SCAN " (balayage) apparaît à l'écran.

Les dix premières secondes de chaque plage seront lues.

Appuyer de nouveau sur SC/PS pour annuler cette fonction.

### Répétition de la lecture

Appuyer sur 5/RPT en mode CD.

Le témoin " [FP]" apparaît à l'écran et la plage actuelle est lue continuellement.

Appuyer de nouveau sur (5/RPT) pour annuler cette fonction.

#### Lecture aléatoire

Appuyer sur 4/MIX en mode CD.

Le témoin " **TIX** " apparaît à l'écran et toutes les plages du disque actuel sont lues en ordre aléatoire.

Appuyer de nouveau sur 4/MIX pour annuler cette fonction.



F-6



### Commandes du changeur de CD

### Utilisation du changeur de CD

avec cette radio. (Voir la page 1).


Cet appareil peut contrôler un changeur de CD. Veuillez vérifier auprès de votre revendeur de matériel stéréo pour voitures le plus proche le nom des modèles compatibles

Appuver sur CD pour passer en mode Changeur de CD. Les indications DISK et TRACK s'affichent. Le no. du disque, le no. de la plage et la durée apparaissent dans la fenêtre d'affichage, et la lecture commence automatiquement. Appuyez de nouveau sur cette touche pour repasser au mode Lecteur de CD incorporé.

#### Sélection du disque

Appuyer sur les touches de sélection de disque pour sélectionner le disque de votre choix.

2 : pour passer à un des disques suivants.



#### Recherche de plages

Tourner le bouton rotatif TUN/TRK.

Les numéros des plages apparaissent à l'écran d'affichage.



: la lecture commence au début de la plage actuelle. Continuer à tourner pour lire la plage précédente.

la lecture commence au début de la plage suivante.

#### Avance / retour

Maintenir le bouton rotatif TUN/TRK et le maintenir enfoncé. Relâcher la touche lorsque vous avez trouvé l'endroit que vous recherchiez.



pour une recherche en arrière.

pour une recherche en avant.

### Lecture avec balayage des plages/des disgues

#### Aperçu des plages

Appuyer sur (SC/PS) Le témoin " SCAN " apparaît à la fenêtre d'affichage, L'appareil lit les 10 premières secondes de chacune des plages du

Appuyer de nouveau sur SC/PS pour annuler cette fonction.

#### Apercu des disques

Appuyer sur SCAN pendant plus de 2 secondes. Le témoin "SCAN " (balayage) apparaît à l'écran.

Les dix premières secondes de la première plage de chaque disque seront lues.

Appuyer de nouveau sur SC/PS pour annuler cette fonction.

### Répétition de la lecture d'une plage / d'un disque

#### Répétition de la lecture d'une plage

Appuyer sur 5/RPT Le témoin " RPI " apparaît à l'écran et la plage actuelle est lue continuellement.

Appuyer de nouveau sur (5/RPT) pour annuler cette fonction.

#### Répétition de la lecture d'un disque

Appuyer sur 5/RPT pendant plus de 2 secondes.

Le témoin " RPT] " apparaît à l'écran et le disque actuel est lu continuellement.

Appuyer de nouveau sur (5/RPT) pour annuler cette fonction.

#### Lecture aléatoire des plages/des disques

#### Lecture aléatoire des plages

Appuyer sur 4/MIX Le témoin " MIX " apparaît à l'écran et toutes les plages du disque actuel sont lues dans un ordre aléatoire. Appuyer de nouveau sur (4/MIX) pour annuler cette fonction.

#### Lecture aléatoire des disques

Appuyer sur 4/MIX pendant plus de 2 secondes. Le témoin " MIXI " apparaît à l'écran et les plages ainsi que les disques sont lus dans un ordre aléatoire. Appuyer de nouveau sur (4/MIX) pour annuler cette fonction.

F-7







### Installation

### Matériel de montage fourni





Capsule en Vis de caoutchouc. fixation

et vis de montage



Patte perforée montage et de démontage

### **Précautions**

- La façade amovible doit être détachée avant de procéder à la pose.
- Choisir l'emplacement de montage avec soin pour éviter que l'appareil ne gêne les opérations de conduite normales. • Effectuer la pose au moyen du matériel de montage fourni pour garantir la sécurité de l'installation.
- A l'installation de l'appareil dans la voiture, le maintenir aussi horizontal que possible. Si l'appareil doit être incliné à cause de la conception du véhicule, vérifier qu'il n'est pas penché à plus de 30°.

### Exemple de montage

Installation sur le tableau de bord.

1. Installer le cadre sur le tableau de bord.




2. Sélectionner les griffes appropriées et les plier pour fixer le cadre fermement en place.




### Avec la patate perforée

3. Attacher la patte perforée sous le tableau de bord avec la vis. Attacher l'arrière de l'appareil à la patte perforée en utilisant le boulon et le matériel de soutien.



### Avec la capsule en caoutchouc

**3.** Comme illustré ci-dessous, fixer la vis insérée dans la capsule en caoutchouc à l'arrière de l'ensemble.







La distance de la protection diffère selon le type de véhicule. Toujours veiller à bien attacher l'appareil en insérant correctement la capsule en caoutchouc.





#### **Attention**

Si la vis n'est pas suffisamment serrée, certains CD peuvent sauter.

#### \* Avertissement

Une installation incorrecte de la patte perforée ou de la capsule en caoutchouc de soutien arrière est une cause majeure de saut du son des CD. Sans ces éléments de sécurité, le châssis du récepteur/lecteur CD peut bouger en sens vertical avec les imperfections de la chaussée, ce qui provoque des sauts du son des CD.

#### Remarque

Certains véhicules japonais/asiatiques comme TOYOTA et NISSAN ne nécessitent pas d'ensemble de cadre et d'entourage de garniture. Pour fixer la radio de remplacement, utiliser les étriers et les vis de montage fabriqués en OEM. Ces étriers s'alignent sur les orifices de vis filetés qui se trouvent de chaque côté de la nouvelle radio.

F-8

BPV660(FR)\_body





### **Branchements**

#### **Avertissement**

- Pour éviter tout risque de court-circuit, retirer la clé de contact et débrancher la borne négative (–) de la batterie.
- Cet appareil est conçu uniquement pour fonctionner sur une alimentation de 12 V CC à terre négative. Il ne peut donc pas être utilisé sur une batterie de 24 V ou autre.

### Méthode de branchement

#### Attention


- NE JAMAIS raccorder aucun câble des enceintes au corps métallique ou au châssis du véhicule.
- NE JAMAIS raccorder les fils communs (-) aux enceintes l'un à l'autre.
- Raccorder directement chaque fil d'enceinte à chaque borne de l'enceinte.
- · Tous les fils communs aux enceintes doivent rester flottants.
- Connecter chaque paire de fils d'enceinte uniquement à une seule enceinte (ou à un système d'enceintes) qui possède une impédance d'au moins 4 ohms minimum ainsi qu'une capacité de gestion de l'alimentation de 57.5 watts.
- Ne jamais connecter les fils d'enceinte à des entrées d'amplificateurs externes sous peine d'endommager l'amplificateur interne de l'appareil.
- Vous assurer que la clé de contact a bien été retirée.
- 2 Déconnecter la borne négative (-) de la batterie du véhicule.
- 3 Connecter les fils des harnais de câbles dans l'ordre suivant: MASSE (Noir), alimentation électrique constante de +12V (jaune), Accessoire/Commutateur +12V (rouge) et Antenne électrique/Mise sous tension de l'amplificateur (Bleu). Entourer ensuite chacun des fils avec du ruban adhésif isolant de sorte qu'ils ne se touchent pas.
- 4 Brancher les fils des enceintes du harnais de câbles.
- 5 Brancher la borne de l'antenne du véhicule à la prise d'antenne de l'appareil.
- Brancher le harnais de câbles amovible à l'appareil.
- 7 Rebrancher la borne négative (–) de la batterie du véhicule.
- 8 Mettre le contact.

BPV660(FR)\_body

9 Vérifier si l'appareil fonctionne correctement.

### Exemple de raccordement

Pour le raccordement à un changeur de CD en option. Nécessite un adaptateur de câble # F00E500029. Pour utiliser l'entrée AUX à la place du changeur de CD, vous devrez commander la pièce détachée no. 7 607 897 093 en plus de F00E500029.



### Raccordement des sorties du préampli/de ligne

• Etant donné que cet appareil est équipé de bornes de sortie de niveau, vous pouvez utiliser un amplificateur pour augmenter la capacité du système stéréo de votre véhicule.



#### Prises de sortie de ligne RCA (pour les enceintes arrière)

Raccorder un câble de jonction (non fourni) entre les prises de sortie de ligne RCA blanches (canal arrière gauche) et rouges (canal arrière droit) de l'appareil et les prises d'entrée de ligne de l'amplificateur externe.







### **Entretien**

### Remplacement du fusible

Si le fusible a sauté, vérifier en premier la connexion de l'alimentation avant de remplacer le fusible. Si le fusible saute de nouveau alors que l'appareil est utilisé dans des conditions normales, il se peut que l'appareil soit défectueux.



Arrière de l'appareil

### **Avertissement**

Utiliser uniquement un fusible répondant à l'ampérage spéci-

L'utilisation de tout autre type de fusible risque de provoquer un incendie ou d'endommager l'appareil.

### Nettoyage des connecteurs

Si les connecteurs de l'appareil et la façade sont sales, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, détacher la façade et nettoyer les connecteurs au moyen d'un coton-tige imbibé d'alcool comme illustré ci-dessous.





Appareil principal

Arrière de la façade détachable

10

### Retour aux réglages initiaux

Lorsque vous appuyez sur la touche d'éjection pendant plus de 10 secondes, le microprocesseur de l'appareil rappelle les réglages initiaux. Si la fenêtre d'affichage n'apparaît pas correctement ou si l'appareil ne fonctionne pas bien, appuyez sur la touche d'éjection pendant plus de cinq secondes.

### Retrait de l'autoradio

Utilisez les clés de démontage fournies pour retirer l'appareil du véhicule.

Les insérer dans l'appareil comme indiqué ci-dessous. Ceci déverrouillera l'appareil du cadre, ce qui permettra de sortir





### Remarques

- Manipuler les clés avec soin pour éviter de se blesser les
- Conserver les clés dans un endroit sûr pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.



F-10

## •

### Guide de dépannage

Ce guide vous permettra de résoudre la plupart des problèmes que vous rencontrerez lors de l'utilisation de cet appareil. Avant d'utiliser la liste ci-dessous, veuillez cependant consulter les procédures de branchement et d'utilisation.

#### Général

Problème	Cause/Remède
Les stations mémorisées et l'heure exacte ont disparu.     Le fusible a sauté.     La radio fonctionne lorsque la clé de contact se trouve sur les positions ON, ACC et OFF.	Les fils ne sont pas branchés correctement dans le connec- teur d'alimentation du véhi- cule. Vérifier si les câbles ne son pas en court-circuit.
<ul> <li>L'appareil n'est pas sous tension.</li> <li>L'appareil est continuelle-</li> </ul>	La voiture ne possède pas de

position ACC.

# ment sous tension. Réception radio

stations.

mettre en mémoire les six sion.

Problème	Cause/Remède
Les stations présélectionnées ne peuvent pas être reçues.	Le signal est trop faible.
Impossible de localiser les stations.	Le signal est trop faible. $\rightarrow$ Utiliser la recherche manuelle.
La mémorisation "de voyage" ne parvient pas à finir de	Ne reçoit pas un assez grand nombre de fréquences d'émis-

Assurez-vous également que l'antenne est branchée, étendue et sèche à l'intérieur.

Si les solutions susmentionnées ne vous aident pas, veuillez consulter votre revendeur **Blaupunkt** le plus proche ou aux Etats-Unis appeler le 1-800-266-2528 pour une assistance technique, des pièces ou une intervention technique. Veuillez appeler le 1-800-950-2528 aux Etats-Unis pour obtenir le nom d'un revendeur ou une brochure avec les différents accessoires disponibles.

### Guide de dépannage du lecteur CD

En cas de problèmes lors de la lecture d'un CD, un message d'erreur s'inscrit dans la fenêtre d'affichage.

Veuillez consulter le tableau ci-après pour identifier le problème et y remédier comme indiqué. Si l'erreur persiste, contactez votre revendeur **Blaupunkt** le plus proche.

Message	Possible cause	Recommended action
E-01	Le disque est sale.	Nettoyer le disque.
	Le disque est rayé.	Remplacer le disque.
	Le disque est à l'envers.	Vérifier le disque.
E-02	Erreur de focalisation.	Essayer d'éjecter et de
		réinsérer le disque à une
		température normale.
E-03	Erreurs de donnée	A une température normale,
	et de focalisation.	éjecter et rénsérer le dis-
		que. Le disque doit être
		propre et en bon état.
E-04	Problème mécanique.	Ejecter et réinsérer le disque.
E-05	Erreur de chargement/éjection.	Ejecter et réinsérer le disque.

### Guide de dépannage pour le changeur de CD

En cas de problèmes lors du fonctionnement du changeur de CD, un message d'erreur s'inscrit dans la fenêtre d'affichage. Veuillez consulter le tableau ci-après pour identifier le problème et y remédier comme indiqué. Si l'erreur persiste ou si l'indication "E-03" ou "E-05" apparaît,contacter le revendeur Blaupunkt le plus proche.

Message	Possible cause	Recommended action
no dISC	Pas de magasin.	Charger le magasin dans
no-d	Pas de disque.	le changeur de CD.
		Vérifier le disque.
E-01	Disque à l'envers.	Vérifier le disque.
	Erreur de focalisation	l.
E-02	Erreur de communication.	Vérifier le raccordement
		du changeur de CD.
E-04	Température du	La signalisation d'erreur
	changeur de CD	s'éteindra et la lecture
	excessive.	reprendra lorsque la tem-
		pérature sera redevenue
		normale.

### Spécifications techniques

#### SPECIFICATIONS GENERALES

Dimensions : env. 178 mm  $\times$  50 mm  $\times$  155 mm

 $(L \times H \times P)$ 

Alimentation : Batterie de voiture c.c.12 volts (avec

masse négative)

Puissance de sortie : Puissances nominales RMS et de

crête(188 watts)

230 watts/57,5 crête x 4 voies : De type à masse flottante conçu

Câblage de sortie : De type à masse pour 4 enceintes.

Sorties RCA bas niveau (2 voies).

Impédance de sortie : Compatible avec les enceintes 4-8

ohms.

Sortie bas niveau : 2 V.

#### SYNTONISEUR

Plage de syntonisation : AM : 530 - 1.710 kHz

(par pas de 10 kHz)

FM: 87,5 - 107,9 MHz (par pas de 200 kHz)

: AM : 20 mV

FM: 9,1 dBf avec une sensibilité

mono

Séparation stéréo

Sensibilité

en FM : 35 dB

### Lecteur de CD

Courbe de fréquence

Response : 20 - 20.000 Hz

Rapport Signal/bruit : 98 dB

Fluctuation de vitesse : inférieure à la limite mesurable

#### **DIVERS**

Télécommande en option : RC-823 Télécommande en forme de

Carte de Crédit.

Câble de changeur de CD : No. de pièce F00E500029 Câble d'entrée AUX : No. de pièce 7 607 897 093

F-11





### ADVERTENCIA SOBRE LA NORMATIVA DE LA FCC

Este aparato ha sido sometido a las pruebas sobre dispositivos de clase B. Parte 15. de las normas de la organización FCC, situándose dentro de los límites permitidos. Las limitaciones que establece la FCC están pensadas para reducir hasta cierto punto las interferencias negativas sobre los equipos de uso doméstico. Este aparato, genera, utiliza y puede transmitir frecuencias de radio y, si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede interferir negativamente en las comunicaciones por radio. Con todo, no podemos garantizar que no se vayan a producir interferencias de radio en algunos casos concretos. Si el aparato provoca interferencias negativas en la recepción de las señales de radio o televisión, cosa que podrá comprobar simplemente apagándolo y encendiéndolo, le recomendamos que solicite avuda a su distribuidor o a un técnico de radio o televisión cualificado. También le advertimos que si realiza algún cambio o modificación en el aparato que no esté permitido expresamente en este manual quedará desautorizado a utilizarlo.



#### Características

- Panel frontal extraíble
- · Amplificador de potencia incorporado (Potencia máx. de salida: 57.5 W x 4 canales)
- Sintonizador sintetizador FM/AM PLL
- Memoria para 30 presintonías
- Memorización automática de emisoras / exploración de emisoras
- Entrada-auxiliar
- Se requiere el empleo de los accesorios Blaupunkt 7 607 897 093 y F00E500029.
- Mandos a distancia IR opcionales
- Control del cargador de discos compactos Se requiere el empleo del accesorio Blaupunkt F00E500029.

(IDC-A09, CDC-A08, CDC-A071, CDC-A05\*)

El CDC-A05 requiere el empleo del cable accesorio # 7 607 889 093, disponible por separado.

### **Precauciones**

- Evite instalar el aparato en lugares donde pueda estar expuesto a altas temperaturas, a la luz directa del sol, a aire caliente procedente de la calefacción o en lugares donde pueda estar expuesto al polvo, a la suciedad o a excesivas
- No encienda el equipo si la temperatura interior del coche es excesivamente alta. Espere siempre a que se enfríe antes de utilizarlo. Si aparca el coche al sol la temperatura interior subirá considerablemente.
- Si el equipo no se enciende, repase primero las conexiones: luego compruebe que no se hava fundido el fusible de la parte posterior del equipo.
- Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo. Si detecta algún problema que no venga explicado en este manual póngase en contacto con el establecimiento en el que lo compró o con el distribuidor más cercano.
- Esta unidad se ha concebido específicamente para reproducir discos compactos que lleven la siguiente marca. No podrá reproducirse otro tipo de discos.



### Cómo tratar los discos compactos

- Extreme las precauciones para no quemarse cuando extraiga el disco compacto nada más acabar la reproducción. va que podría estar muy caliente.
- No utilice discos no convencionales tales como los discos con forma de corazón, discos octagonales, etc. Podría dañar el reproductor.
- No permita que los discos queden expuestos a la luz directa del sol ni al calor
- · Compruebe todos los discos antes de utilizarlos; no introduzca ninguno que esté roto, rallado o torcido.
- · Pásele un paño suave (de dentro afuera) a los discos sucios o húmedos.
- · No utilice disolventes (como los detergentes más habituales), sprays antiestáticos ni diluyentes para limpiar los discos compactos.











### Frontal extraíble

### Cómo colocar el frontal extraíble

Coloque la parte derecha del frontal extraíble de manera que la parte A coincida con la parte B del equipo, como se muestra en la ilustración inferior. Posteriormente presione ligeramente la parte izquierda del frontal hasta que quede bien enganchado.

### Cómo sacar el frontal extraíble

Saque el disco compacto del equipo y apaque el equipo. Pulse el botón (REL) para liberar el frontal extraíble; sujételo como se muestra en la ilustración y tire de él hacia afuera.





#### Seguridad

Para evitar el robo o la pérdida del panel frontal, podrá desactivar el botón de liberación (REL) instalando el tornillo suministrado.

- 1. Desatornille el tornillo \* de la parte izquierda frontal del equipo (véase ilustración superior).
- 2. Coloque el frontal extraíble.
- 3. Busque un tornillo de fijación entre los accesorios de montaje (véase pág. 8) y atorníllelo en el mismo orificio. De esta manera, el frontal quedará fijo.

#### Notas


- · No ejerza demasiada presión sobre el frontal al colocarlo en el equipo: basta con que lo empuie ligeramente.
- · Asegúrese de que no entre polvo ni suciedad en los terminales eléctricos de la parte posterior del frontal extraíble. ya que podrían producirse anomalías o intermitencias en el funcionamiento del equipo.





### Identificación de los mandos

#### Frontal extraíble



1 Botón MUTE/SENS

Suprime el sonido. Cambia la sensibilidad de sintonización entre local v a distancia.

Botón AUDIO

Selector de control de Bass, Treble, Loudness, X-BASS, Balance, Fader y Level Meter.

- 3 Botón REL
- Suelta el panel delantero desmontable.
- Botón de expulsión A

Expulsa el disco compacto. Efectúe la reposición de la unidad.

5 Sensor de rayos infrarrojos (detras del tablero de mandos acrilico)

Permite el control remoto inalambrico para AM/FM/CD v cambiador de CD con el mando a distancia RC-823 tipo tarieta de credito.

- Pantalla de cristal líquido
- 7 Ranura de colocación de CD

Coloque el disco compacto por aquí.

- Botón **PWR**
- Sirve para encender o apagar el equipo.
- 9 Botón DISPLAY


Muestra le selector. Ajuste de las prioridades de pantalla. Ajuste del reloj.

10 Botón SC/PS

Activa la exploración de emisoras, la exploración de emisoras con memorización y la exploración de los discos compactos en modo CD/CDC para su reproducción.

S-2

Pantalla LCD



- 1 Indicador SCAN
- 2 Indicador de la señal STEREO
- 3 Indicador del número DISC/TRACK
- Sección de pantalla principal
- 5 Indicador del modo MIX
- 6 Indicador del modo RPT
- Indicador de nivel X-BASS
- 8 Indicador de nivel R-ch
- 9 Indicador de agudos
- 10 Indicador de LOUD
- 11 Indicador de lo (Local)
- 12 Indicador de X-BASS/BAS
- 13 Indicador de sintonización manual MAN
- 14 Indicador de CD Changer
- 15 Indicador de AM/FM
- 16 Indicador de nivel L-ch
- 17 Indicador de DISC IN

### Mando a distancia (opcional)

Permite sintonizar la emisora deseada.

1 - 6 ; Cambia de emisora presintonizada

; Activa el modo de pausa

to, cargador de discos compactos o entrada auxiliar)

Selecciona la fuente de funcionamiento (disco compac-

Selecciona la banda AM/FM y la sintonización de viajes.

Selecciona el CD deseado en el modo CD/CDC (cam-

; Cambia a reproducción aleatoria (aleatoria

y aleatoria total durante CDC)

Cambia a reproducción repetida

12 Botón PRESET MEMORY

En modo disco compacto:

En\_modo\_radio:

(4/MIX)

6/11

14 Botón BAND

16 Mando VOL

15 Botón DISC SELECT

biador de CD).

13 Botón CD

Podrá operar las funciones básicas de su receptor de AM, FM, CD y CDC mediante un mando a distancia IR. Hay disponibles mandos a distancia opcionales del tipo tarjeta de crédito y de montaje en el volante de dirección.

Ajusta el nivel de volumen y controla el audio.





### Funcionamiento básico

### Cómo encender y apagar la unidad

Pulse el botón para encender y apagar la unidad.

### Control y memorización del nivel del volumen

Gire el mando VOL para ajustar el volumen. También es posible subir o bajar el nivel de volumen siguiendo el procedimiento explicado abajo.

1. Gire el mando VOL hasta obtener el volumen deseado.

Más volumen



Menos volumen

2. Pulse la tecla PWR durante dos o más segundos. Se apagará el aparato y el volumen actual quedará memorizado.

### Cómo suprimir momentáneamente el sonido

Pulse MUTE/SENS

El medidor de nivel de los canales derecho e izquierdo par-

Para volver al nivel de volumen anterior, vuelva a pulsar MUTE / SENS

### Puesta en hora del reloj

El reloj utiliza el sistema de visualización de 12 horas.

- 1. Ponga la tecla de encendido en la posición ON.
- 2. Presione PWR para encender la unidad.
- 3. Pulse y retenga pulsado DISPLAY durante más de dos segundos para establecer el modo de puesta en hora
- 4. Emplee los botones y el mando siguientes para poner en hora el reloj. (La sección que parpadea puede ajustarse.)

(AUDIO)

: Para activar el parpadeo de las ho-

MUTE / SENS

: Para activar el parpadeo de los mi-



: Ajuste la hora y los minutos

5. Pulse momentáneamente el botón DISPLAY para completar el modo de ajuste del reloj.

#### Cómo consultar la hora con el coche apagado

La pantalla se iluminará para mostrar la hora y se apagará automáticamente después de 5 segundos.

Pulse el botón DISPLAY con el coche apagado.

### Selector de prioridades de pantalla

Cada vez que se pulsa (DISPLAY), la ventana de la pantalla cambia como se muestra a continuación:

- · Modo de la radio
- Frecuencia y reloj.
- Modo de CD/CDC (cambiador de CD)

Tiempo transcurrido y reloj.



S-3

1/22/02, 11:44 AM

### Cómo ajustar las características del sonido

Pulse el botón AUDIO hasta seleccionar el modo de ajuste deseado:

2. Gire el mando VOL para ajustar el elemento seleccionado. Utilice las tablas siguientes como orientación para el ajuste de las funciones en cada modo. Dispondrá de 5 segundos para el ajuste después de haber seleccionado el elemento. Transcurridos los 5 segundos, la unidad volverá a la indicación anterior.



#### Gama de ajustes

BASS	GRAVES -5	GRAVES 5
TREBLE	AGUDOS -5	AGUDOS 5
LOUDNESS	LOUD OFF	LOUD ON
X-BASS	X-BASS 0	X-BASS 4
BALANCE	L9 R0 (Altavoz izquierdo	L0 R9 ) (Altavoz derecho)
FADER	R9 F0 (Altavoces traseros)	R0 F9 (Altavoces delanteros)
LEVEL METER	OFF Lo (Norn	nal) Hi (Alto)

#### Conseio

Puede realizar los ajustes para BASS, TREBLE, LOUDNESS y XBASS para cada uno de los siguientes modos de forma independiente:

FM, AM, CD, Cargador de CD y AUX.

S-4


### Potenciación de graves

Para los graves ampliados con centro @ 72Hz, se puede seleccionar la función X-BASS de Blaupunkt con todas las bandas y en el modo CD.

Podrá seleccionar:

- X-BASS 1 : potenciación del nivel de graves (baja)
- X-BASS 2 : potenciación del nivel de graves (media)
- X-BASS 3 : potenciación del nivel de graves (alta)
- X-BASS 4 : potenciación del nivel de graves (muy alta)
- X-BASS 0 : sin potenciación del nivel de graves

Pulse el botón (AUDIO) para visualizar "X-BASS" en la ventana de la pantalla. Cada vez que gire el mando VOL, aparecerá el modo actual en la ventana de la pantalla y el modo cambiará de la forma siguiente:



#### Nota

Reduzca el nivel de XBASS si su combinación de altavoces y los amplificadores adicionales distorsionan el sonido en el volumen deseado.

#### Selección de la sensibilidad del medidor de nivel

Puede cambiarse la sensibilidad de visualización del medidor de nivel.

Podrá seleccionar:

- OFF (sin indicación)
- Baja : Sensibilidad normal (baja).
- Alta : Sensibilidad alta.
- 1. Pulse para que se visualice "LE Lo" en la ventana
- Gire el mando VOL para seleccionar la sensibilidad deseada del medidor.



# Cómo cambiar la fuente (Selección de la entrada auxiliar)

Usted puede conectar equipo auxiliar (reproductor de casetes portátil, etc.) a esta radio a través de un cable AUX-IN opcional. (consulte la página 9)

Cada vez que pulse CD, la fuente de funcionamiento cambiará tal y como se indica a continuación:

Pulse BAND para volver al modo del sintonizador.

#### Nota

Si pulsa el botón compacto en la unidad, el modo CD cambiará al modo cargador de disco compacto o al modo AUX.

Asimismo, si no está conectado el modo cargador de discos compactos, el sistema cambiará al modo AUX independientemente de si está conectado el equipo auxiliar o no (aparecerá en la pantalla "AU").

No se puede cambiar al modo auxiliar cuando esté conectado el cargador de discos compactos.





### Recepción de emisoras

### Búsqueda automática de emisoras

- Pulse el botón BAND para seleccionar la banda deseada.
  - FM I → FM II → FM III → AM I → AM II (FM III y AM II son bandas de sintonización en viaje.)
- 2. Gire el mando TUN/TRK para sintonizar las emisoras. La búsqueda automática se detiene cuando el equipo encuentra la frecuencia de alguna emisora. Cuando sintonice emisoras de FM estéreo, se encenderá el indicador de señal estéreo " O " en la pantalla.



: Frecuencia más baja.

: Frecuencia más alta.

### Sintonización manual

- Pulse el botón BAND para seleccionar la banda AM o FM deseada.
- 2. Gire y retenga el mando TUN/TRK durante más de 0,5 segundos para activar el modo de sintonización manual. Aparecerá el indicador "MAN" en la ventana de la pantalla. Gírelo de nuevo para sintonizar emisoras.

El equipo volverá al modo de búsqueda automática cuatro segundos después de que haya terminado de ajustar manualmente la emisora.

### Exploración de emisoras

- 1. Pulse el botón BAND para seleccionar la banda AM o FM deseada.
- 2. Mantenga pulsado el botón ©C/PS) durante menos de dos segundos.

La unidad explorará las emisoras de la banda seleccionada y se detendrá en cada emisora durante 8 segundos, antes de proseguir con la emisora siguiente.

Pulse de nuevo el botón SOPS para detener la exploración automática y que el equipo se quede en la emisora sintonizada.

### Exploración de emisoras preseleccionadas

- 1. Pulse el botón (BAND) para seleccionar la banda AM o FM deseada.
- 2. Mantenga pulsado el botón SOPS durante más de dos segundos.

El equipo puede explorar hasta 12 presintonías en las bandas AM I/AM II y hasta 18 presintonías en las bandas FM I/FM II/FM III. Se detiene en cada presintonía durante ocho segundos y luego pasa a la siguiente. Pulse SCPS de nuevo para detener la exploración de emisoras preseleccionadas y que el equipo permanezca en la emisora sintonizada.

# Memorización automática de emisoras (Sintonización en viaje)

- Pulse el botón (BAND) para seleccionar la banda AM o FM deseada.
- 2. Mantenga pulsado el botón (BAND) durante más de dos segundos.

El equipo almacenará en la memoria de la banda seleccionada las seis emisoras que tengan la señal más fuerte. Si la radio está en FM I o FM II cambia a FM III. Si la radio está en AM I, cambia a AM II.

#### Note

Esta función puede utilizarse con las bandas FM III y AM II.

### Memorización de las emisoras preferidas

El equipo le permite almacenar hasta 6 emisoras por banda en la memoria del equipo (18 en la FM I, FM II y FM III, 12 en la AM I y AM II). Puede decidir en qué orden desea almacenarlas.

- 1. Pulse el botón BAND para seleccionar la banda deseada.
- 2. Gire el mando TUN/TRK para sintonizar las emisoras.
- 3. Pulse y mantenga pulsado durante unos dos segundos el botón del número (1) à (6), en el que desee memorizar la emisora hasta que el indicador de frecuencia parpadee dos veces en la pantalla.

En la pantalla aparecerá el número asignado.

#### Note

1/22/02, 11:44 AM

Si memoriza una emisora en un número que ya contenga otra, borrará la anterior.

### Cómo sintonizar las emisoras memorizadas

- Pulse el botón BAND para seleccionar la banda de AM o
   FM deseada.
- 2. Pulse los botones 1 6

### Selector de sintonización local/distante (LO/DX)

Esta función le permite seleccionar la intensidad de la señal captada por la radio en el modo de búsqueda automática.

Si pulsa el botón MUTE/SENS seleccionará la sintonización local y el equipo sintonizará sólo emisoras de señal fuerte. En pantalla aparecerá el mensaje "lo".

Si vuelve a pulsar el mismo botón seleccionará la sintonización distante y el equipo ampliará el alcance de la sintonización, lo que le permitirá captar emisoras distantes de señal débil. El indicador "lo" desaparecerá de la pantalla. Se considera DX como el ajuste inicial.



0

BPV660(SP)\_body 5






### Funcionamiento del reproductor de discos compactos

### Reproducción de discos compactos

#### Cómo introducir los discos

Inserte el disco en la ranura de inserción de CD con la cara de la etiqueta arriba.

La reproducción se inicia automáticamente.



#### ¡No inserte NUNCA un CD de 3 pulgadas!

El equipo sólo está preparado para reproducir discos convencionales de 5 pulgadas. No introduzca discos compactos de formato pequeño, ni siquiera con adaptador, ya que podría causar desperfectos en el equipo o en el disco



#### consejos

 Cuando hay un disco compacto colocado, el medido en la pantalla permanece encendido.



Pulse el botón ©D hasta seleccionar el modo de discos

La reproducción se inicia automáticamente.

### Cómo poner el disco en modo pausa

Pulse el botón 6/1

Pulse el mismo botón (6/11) para que continúe la reproducción.

### Cómo detener la reproducción

Pulse el botón  $^{\hbox{\tiny BAND}}$  y seleccione la radio (FM I, FM II, FM III ou AM I, AM II).

### Para expulsar el disco compacto

Pulse a para expulsar el disco.

#### Notas

- El equipo se pondrá en marcha automáticamente cuando el coche esté en marcha y se introduzca un CD por la ranura.
- Tiene 10 segundos para retirar el disco expulsado de la ranura. Si no lo retira, el disco volverá a introducirse automáticamente en el equipo.

#### Cómo buscar una pieza del disco

Gire el mando TUN/TRK durante el modo de discos CD. En la pantalla aparecerá el número de la pieza seleccionada.



- El equipo vuelve al principio de la pieza que se estaba reproduciendo. Gírelo de nuevo para reproducir la pieza anterior.
- : El equipo pasa a la pieza siguiente y la reproduce desde el principio.

### Avanzar/retroceder

Gire y retenga el mando TUN/TRK. Suéltelo cuando llegue al punto deseado.



: Retrocede el disco.

: Avanza el disco.

### Exploración de piezas

Pulse el botón © con el equipo en modo CD. En la pantalla aparecerá el mensaje " SCAN " y el equipo reproducirá los diez primeros segundos de cada pieza. Pulse de nuevo el mismo botón © para cancelar esta función.

#### Reproducción repetida

Pulse el botón SAPT con el equipo en modo CD. En pantalla aparecerá el mensaje " RPT " y se reproducirá otra vez la misma pieza.

Pulse de nuevo el mismo botón (SIRPT) para cancelar esta función

#### Reproducción aleatoria

Pulse el botón (4/MIX) con el equipo en modo CD. En la pantalla aparecerá el indicador (6/MIX) ".

El equipo reproducirá todas las piezas del disco activado sin seguir ningún orden concreto.

Pulse de nuevo el mismo botón (AMIX) para cancelar esta función.





### Mandos del cargador de discos compactos

### Cómo reproducir discos con el cargador


Este equipo puede funcionar con un cargador de disco compacto. Infórmese en su distribuidor de radiocassettes de coche más cercano sobre los modelos que funcionan con este aparato de radio (vea la página. 1).

Pulse \_\_\_\_\_\_\_\_ para activar el modo de cargador de discos compactos. Aparecerá DISC y TRACK. El número de disco, número de pieza, y el tiempo se indicarán en la pantalla y la reproducción comenzará automáticamente. Pulse de nuevo el mismo botón para volver al modo CD normal.

#### Selección de discos

Pulse los botones de selección de disco para reproducir el disco deseado.

Para avanzar a un disco con un número superior.



#### Búsqueda de piezas

Gire el mando TUN/TRK.

En la pantalla aparecerá el número de la pieza seleccionada.



 El equipo vuelve al principio de la pieza que se estaba reproduciendo. Gírelo de nuevo para reproducir la pieza anterior.

El equipo pasa a la pieza siguiente y la reproduce desde el principio.

### Avanzar/retroceder

Gire y retenga el mando TUN/TRK. Suéltelo cuando llegue al punto deseado.



Retrocede el disco.

Avanza el disco.

#### Exploración de discos o piezas

### Exploración de piezas

Pulse el botón ©CPS.

Aparece el indicador " SCAN " en la ventana del visualizador.

De este modo se reproducirán los primeros 10 segundos de todas las piezas del disco.

Pulse de nuevo el mismo botón SOPS para cancelar esta función.

#### Exploración de discos

Pulse el botón SC/PS durante más de dos segundos.

En la pantalla aparecerá el mensaje " SCAN) " y el equipo reproducirá los diez primeros segundos de la primera pieza de cada disco. Pulse de nuevo el mismo botón (SCAPS) para cancelar esta función.

#### Reproducción repetida de discos o piezas

#### Reproducción repetida de piezas

Pulse el botón (5/RPT)

En pantalla aparecerá el mensaje " PP " y la pieza que estaba sonando se reproducirá repetidamente.
Pulse de nuevo el mismo botón (SIRPT) para cancelar esta fun-

#### Reproducción repetida de discos

Pulse el botón GRAPT durante más de dos segundos. En pantalla aparecerá el mensaje " PPP " y el disco activado se reproducirá repetidamente de principio a fin.

Pulse de nuevo el mismo botón SRPT para cancelar esta función.

#### Reproducción aleatoria de discos o piezas

#### Reproducción aleatoria de piezas

Pulse el botón (AMIX). En la pantalla aparecerá el indicador (" (MIX) ". El equipo reproducirá todas las piezas del disco activado sin seguir ningún orden concreto.

Pulse de nuevo el mismo botón (AMIX) para cancelar esta función.

### Reproducción aleatoria de discos

Pulse el botón (4/MIX) durante más de dos segundos.

En la pantalla aparecerá el indicador " [MIX]". El equipo reproducirá sin seguir ningún orden concreto tanto los discos como sus respectivas piezas.

Pulse de nuevo el mismo botón (AMIX) para cancelar esta función.

S-7



### Montaje

### Accesorios de montaje incluidos con el equipo



### **Precauciones**

- Asegúrese de sacar el frontal extraíble antes de empezar con el montaje.
- Escoja bien el lugar en el que va a montar el equipo para que no le moleste cuando conduzca.
- Para que el montaje quede lo más seguro posible utilice únicamente los accesorios de montaje suministrados con el equipo.
- Cuando instale la unidad en un coche, mantenga la unidad lo más horizontal que sea posible. Si la unidad se instala en ángulo, debido al diseño del vehículo, asegúrese de que la unidad no esté inclinada en más de 30°.

### Ejemplo de montaje

En el salpicadero.

 Introduzca la carcasa en el lugar correspondiente del salpicadero.




 Doble hacia adentro las patillas que considere necesarias para que la carcasa quede bien sujeta al salpicadero.



### Uso de abrazadera de montaje


 Conecte la abrazadera a la parte inferior del salpicadero mediante tornillos.

Conecte la espalda del aparato a la abrazadera de montaje mediante pernos y soporte metálico.



### Uso de cojinete

 Como se muestra en la siguiente ilustración, apriete firmemente el tornillo introducido en la parte trasera de la caja.





La distancia de la protección antiincendios varía de un coche a otro.

Introduzca el tornillo, ajústelo y apriételo firmemente para que el equipo quede bien sujeto.



Precaución

Si no aprieta el tornillo lo suficiente es posible que el equipo no reproduzca algunos tonos.

#### \* Advertencia

Si no se instala correctamente la regleta de montaje o el buje de soporte trasero, pueden producirse saltos al reproducir los discos CD. Sin estos dispositivos de seguridad, el chasis del receptor con reproductor de discos CD podría moverse hacia arriba ya bajo con los baches de la carretera, lo cual produciría saltos en los discos.

#### Nota

Algunos vehículos japoneses/asiáticos, tales como los de las marcas TOYOTA y NISSAN, no necesitan el montaje del manguito ni del marco de guarnición.

Para fijar la radio de reemplazo emplee las ménsulas O.E.M. y los tornillos de montaje. Estas ménsulas se alinearán con los orificios para enroscar los tornillos que hay a cada lado de la nueva radio.



PAÑOL

S-8







### **Conexiones**

#### **Advertencias**

- Para evitar que se produzca un cortocircuito, saque la llave de contacto y desconecte el terminal negativo (-) de la batería.
- Este equipo funciona únicamente a 12 V DC con terminal negativo a masa; no admite baterías de coche de 24 V ni de ningún otro tipo.


### Procedimiento de conexión

#### Precaución

- NO conecte los cables de los altavoces al cuerpo metálico o chasis del vehículo.
- NO conecte los cables comunes (-) de los altavoces entre sí.
- · Conecte cada uno de los cables de los altavoces directamente a cada uno de los terminales de los altavoces.
- Todos los cables comunes (-) de los altavoces deben permanecer flotantes, es decir, no debe efectuarse ninguna conexión o conexiones comunes en el suelo del vehículo.
- Conecte cada par de cables de altavoz a un único altavoz (o sistema de altavoces) con una impedancia mínima de 4 ohmios y una potencia de 57, 5 vatios.
- · No conecte los cables de los altavoces a las entradas de ningún amplificador externo, ya que se dañaría el amplificador interno del equipo.
- Asegúrese de haber sacado la llave del contacto.
- 2 Desconecte el terminal negativo (-) de la batería del coche.
- Conecte los cables del mazo en el siguiente orden: cable de toma a tierra (negro), cable de corriente constante de 12 V (amarillo), cable de accesorios en el contacto (rojo) y cable de activación de la antena y amplificador (azul); protéjalos con cinta aislante para evitar que entren en contacto entre sí.
- Conecte los cables de los altavoces al mazo de cables.
- Conecte el terminal de la antena del coche a la entrada de antena que posee el equipo.
- Conecte el mazo de cables desconectable al equipo.
- Vuelva a conectar el terminal negativo (-) a la batería
- Ponga en marcha el motor.
- Compruebe que el equipo funciona correctamente.

### Procedimiento de conexión

Para conectar a un cambiador de CD opcional. Se requiere el adaptador de cable # F00E500029. Para utilizar la entrada AUX en lugar del cambiador de CD, pida la parte número 7 607 897 093 además de F00E500029.



### Conexiones de preamplificación y ajuste de varios circuitos

• Como este equipo dispone de salidas a nivel de línea, puede utilizar un amplificador para mejorar el sistema estéreo de su



#### Tomas de salida de línea RCA (para los altavoces traseros)

• Conecte un cable (no suministrado) desde las tomas de salida de línea RCA blanca (canal trasero izquierdo) y roja (canal trasero derecho) de la unidad a los terminales de entrada de línea del amplificador externo.







### Mantenimiento

### Cómo cambiar el fusible

Si el fusible se funde, compruebe en primer lugar la conexión a la corriente y después cambie el fusible. Si se vuelve a fundir en condiciones normales es posible que el equipo esté defectuoso.



Parte posterior del equipo

#### **Advertencia**

Utilice únicamente fusibles del amperaje indicado (10 A). Si utiliza fusibles de otro amperaje, el equipo se podría estropear o incendiar.

### Cómo limpiar los conectores

Si se han ensuciado los conectores del frontal extraíble, es posible que el equipo no funcione correctamente.

Saque el frontal y limpie los conectores con un algodón empapado en alcohol, como se muestra en la siguiente ilustra-







Parte posterior del panel frontal

### Cómo recuperar la configuración inicial

Cuando pulse el botón de expulsión durante más de 10 segundos, el microprocesador del aparato repone los ajustes predeterminados iniciales. Si la ventana de la pantalla no muestra correctamente o se nota mal funcionamiento del aparato, pulse el botón de expulsión durante más de cinco segundos seguidos.

S-10

### Cómo sacar la unidad

Utilice las llaves de extracción suministradas para sacar el equipo del coche.

Insértelos en el aparato como se muestra a continuación. De este modo se desbloqueará el aparato del manguito, permitiendo la extracción de la unidad.





#### Notas

- Utilice las llaves de extracción con cuidado para no hacerse daño en los dedos.
- Guarde las llaves en un lugar seguro para la próxima vez que tenga que sacar el equipo.





### Guía para la solución de problemas

La siguiente lista de comprobaciones le ayudará a solucionar la mayoría de problemas que se le planteen al utilizar el equipo, pero antes de recurrir a la lista consulte en el manual los apartados en los que se explican las conexiones y el funcionamiento del aparato.

### General

Problema	Causa/Solución
Las emisoras memorizadas y el tiempo correcto se han borrado.     El fusible se ha quemado.     La radio funciona cuando la llave de encendido está en las posiciones ON, ACC y OFF.	Los cables no se adecuan correctamente al conector de alimentación de accesorios del vehículo. Compruebe si existe algún cortocircuito en el cableado.
• El equipo no recibe corriente eléctrica.	
La unidad recibe corriente eléctrica permanentemente.	El vehículo no dispone de una posición ACC.

### Recepción de las emisoras

Problema	Causa/Solución
No se sintonizan las emisoras memorizadas.	La señal es muy débil.
	La señal es muy débil. → Sintonice las emisoras manualmente.
La función de memorización para sintonización en viaje	No se encuentran las suficientes frecuencias de radio.

no consigue memorizar las seis emisoras.

Asegúrese también de que la antena esté conectada, extendida y seca por dentro.

Si las soluciones mencionadas no mejoran la situación, consulte con su distribuidor **Blaupunkt** más cercano; en los Estados Unidos puede solicitar asistencia técnica, recambios o reparaciones llamando al 1-800-266-2528. Si desea saber a qué distribuidor dirigirse o recibir documentación sobre el producto, llame al 1-800-950-2528.

11

### Cómo solucionar anomalías en la reproducción de discos compactos

Cuando se produce algún problema en la reproducción de discos compactos aparece un mensaje de error en la panta-

Consulte la tabla que le mostramos a continuación para saber a qué se debe el problema y siga las recomendaciones. Si persiste el error, póngase en contacto con su distribuidor de **Blaupunkt**.

Message	Possible cause	Recommended action
E-01	El disco está sucio.	Limpie el disco.
	El disco está rayado.	Reemplace el disco.
	El disco está al revés.	Compruebe el disco.
E-02	Error de enfoque.	Trate expulsado el disco y vol-
		viéndolo a insertar en condi-
		ciones de temperatura normal.
E- 03	Error de datos y de enfoque.	En condiciones de tempe-
		ratura normal, solucione
		correctamente los daños
		del disco.
E- 04	Problema mecánico.	Expúlselo y vuélvalo a insertar.
E- 05	Error de carga/expulsión.	Expúlselo y vuélvalo a insertar.

### Solución de problemas del cargador de discos compactos

Si se produce alguna anomalía al utilizar el cargador de discos compactos, la pantalla mostrará un mensaje de error. Busque en la tabla siguiente cuál puede ser el problema y siga las instrucciones correspondientes para solucionarlo. En caso de que el error persista o aparezca el mensaje "E-03" o "E-05", acuda a su distribuidor **Blaupunkt** más cercano.

Message	Possible cause	Recommended action
no dISC	No hay ningún cartucho.	Inserte el cartucho en
no- d	No hay ningún disco.	el cambiador de CD.
		Compruebe el disco.
E- 01	Está al revés.	Compruebe el disco.
	Error de enfoque.	
E- 02	Error de comunicaciones.	Compruebe la conexión
		del cambiador de CD.
E- 04	Condiciones de	El signo de error desaparecerá
	temperatura excesiva	y se reanudará la reproducción
	en el cambiador de CD.	cuando la temperatura vuelva
		al margen normal.

### Características técnicas

#### **GENERALES**

Dimensiones	: Aproximadamente 178 mm × 50
	mm $\times$ 155 mm (An $\times$ Al $\times$ Pr)
Corriente necesaria	: Batería de coche de 12 voltios de
	CC (toma a tierra negativa)
Potencia de salida	: Valores nominales RMS y de po-

salida : Valores nominales RMS y de potencia pico (188 vatios)

230 vatios/57,5 pico x 4 canales
Cableado de salida : Flotante-toma a tierra, para cuatro altavoces.

Salidas de bajo nivel de RCA (2 ca-

Impedancia de salida : Compatible con altavoces de 4-8

ohmios. Salida de bajo nivel : 2 V.

#### **RADIO**

Margen de sintonía : AM: 530 - 1.710 kHz (a intervalos

de 10 kHz)

FM: 87,5 - 107,9 MHz (a intervalos

de 200 MHz) : AM: 20 mV

FM: 9,1 dBf monosensibilidad

FM

Separación estéreo : 35 dB

### Reproductor de discos compactos

Frecuencia Respuesta

Sensibilidad

Respuesta : 20 - 20.000 Hz

Relación S/N : 98 dB

Fluctuación y trémulo : No llega al nivel mínimo calculable.

#### OTROS

Mando a distancia opcional: Mando a distancia tipo Tarjeta de

Crédito RC-823 : p/n F00E500029

Cable de cambiador de CD: p/n F00E500029 Cable de entrada AUX: p/n 7 607 897 093

S-11







### **AVISO DA FCC**

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites relativos a um aparelho digital de Classe B, de acordo com a Secção 15 das Regras FCC. Estes limites destinam-se a fornecer uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado segundo as instruções, pode causar interferência nas comunicações de rádio. No entanto, é impossível garantir a ausência de interferência numa ou outra instalação. Se este equipamento causar qualquer interferência nociva à recepção de rádio ou de televisão é possível determinar a interferência sintonizando e dessintonizando o equipamento, aconselha-se que o utilizador peça ajuda a um revendedor ou a um técnico experiente em televisão e rádio.

Chamamos-lhe a atenção de que qualquer mudança ou alteração não expressamente autorizada neste manual poderá anular o direito de utilizar este equipamento.

### Features

- · Painel frontal desmontável
- Amplificador potente incorporado (Potência Máx.: 4 x 57,5 W)
- Sintonizador PLL FM/AM
- Memória de pré-programação de 30 estacões
- Memorização de Percurso / Sintonia por Pesquisa
- Entrada-auxiliar Requer o uso da peça Blaupunkt 7 607 897 093 e F00E500029.
- Controlos remotos infravermelhos (IR) opcionais
- Controlo do permutador de CDs
   Requer o uso da peça Blaupunkt F00E500029.
   (IDC-A09, CDC-A08, CDC-A071, CDC-A051)
   \* CDC-A05 necessita do cabo acessório #7 607 889 093, vendido separadamente.

### **Precauções**

- Evite instalar a unidade em lugares sujeitos a altas temperaturas, por exemplo exposta aos raios directos do sol ou a fluxos de ar quente provenientes de aquecedores, ou em lugares expostos à poeira, à sujidade ou às vibracões excessivas.
- Não ligue a unidade se a temperatura no interior do carro for muito alta. Deixe arrefecer sempre a unidade antes de a utilizar. O estacionamento do carro ao sol provoca a subida da temperatura.
- Se a unidade não activar, verifique primeiro as ligações.
   Depois, veia se o fusível atrás da unidade está queimado.
- Leia atentamente este manual antes de utilizar a unidade.
   Se detectar quaisquer problemas que não estejam indicados neste manual, consulte o revendedor onde adquiriu a unidade ou o revendedor mais perto de si.
- Esta unidade foi especialmente desenvolvida para reproduzir discos compactos (CDs) contendo a seguinte marca.
   Não podem ser reproduzidos outros discos.



### Manuseamento de discos compactos

- Tenha cuidado ao retirar um CD após a leitura, porque ele pode estar muito quente.
- Não utilize discos não convencionais, tais como os de forma de coração, os octogonais, etc. Porque o leitor pode ser danificado.
- Não exponha os CDs aos raios directos do sol ou a qualquer fonte de calor.
- Verifique todos os CDs antes de os pôr a tocar e desfaça-se dos que estiverem rachados, arranhados ou deformados.
- Limpe os discos sujos ou húmidos com um pano macio e a partir do centro.
- Não utilize quaisquer solventes, tais como produtos de limpeza, vaporizadores anti-estáticos ou diluentes à venda no mercado, para limpar discos compactos.









### Manuseamento do painel frontal

### Fixação do painel frontal

Coloque o lado direito do painel frontal de modo que as peças (a) do painel frontal engatem nas peças (b) da unidade, como ilustrado abaixo. Em seguida, empurre o lado esquerdo do painel frontal até ficar bem bloqueado.

### Remoção do painel frontal

Retire o CD da unidade, caso exista algum, e desligue a unidade.

Prima REL para libertar o painel frontal da unidade. Segure o painel frontal, tal como ilustrado abaixo e retire-o da unidade





# •

#### Segurança

Para evitar roubos ou extravios do painel frontal, pode-se desactivar o botão de liberação (REL) instalando o parafuso fornecido.

- Desaperte o parafuso com a marca \* na parte dianteira esquerda da unidade (consulte o diagrama acima).
- 2. Fixe o painel frontal.
- Seleccione um parafuso de travament a partir do material de montagem (consulte a página 8) e insira-o no mesmo orifício para fixar o painel frontal.

#### Notas


- Não exerça demasiada pressão sobre o painel frontal quando o fixar à unidade. Basta uma pressão ligeira a moderada.
   Certifique-se de que não há poeira nem sujidade nos termi-
- Certitique-se de que n\u00e4o h\u00e1 poeira nem sujidade nos terminais el\u00e9ctricos, na parte de tr\u00e1s do painel frontal, para evitar um mau funcionamento ou um funcionamento intermitente.

P-



### Identificação dos Comandos

#### **Painel Frontal**



1 Botão MUTE/SENS

Silencia o som. Comuta a sensibilidade de busca entre local e distante.

2 Botão AUDIO

Selector de controlo de áudio: Bass, Treble, Loudness, X-BASS, Balance, Fader e Level Meter.

- 3 Botão REL
- Liberta o painel frontal destacável.
- 4 Botão de ejecção ▲
  - Ejecta o CD. Reajusta o aparelho.
- **5** Sensor infravermelho (atras do painel de instrumentos de acrilico)

Permite o comando a distancia sem fios de AM/FM/CD e do permutador de CDs com o controlo remoto do tipo cartao de credito RC-823.

- Visor LCD
- Ranhura de inserção do CD

Insere-se o CD aqui.

- 8 Botão PWR (activar/desactivar)
- Activa e desactiva a unidade.
- 9 Botão DISPLAY


Selector do visor. Ajuste de prioridade do visor. Acerto do relógio.

10 Botão SC/PS


Sintonização por pesquisa. Sintonização pré-programada por pesquisa. Leitura por pesquisa no modo de CD/CDC.

P-2

Visor LCD



- 1 Indicador SCAN de pesquisa
- 2 Indicador de sinal ESTÉREO
- Indicador de número DISC/TRACK de disco/faixa
- Secção do visor principal
- 5 Indicador de modo MIX de mistura 6 Indicador de modo RPT de repetição
- Indicador de nível X-BASS
- 8 Indicador de Nível Canal-D
- 9 Indicador de agudos
- 10 Indicador de LOUD
- 11 Indicador lo (Local)
- 12 Indicador X-BASS/BAS
- 13 Indicador MAN (sintonização manual)
- 14 Indicador de CD Changer
- 15 Indicador AM/FM
- 16 Indicador de Nível Canal-E
- 17 Indicador de DISC IN







11 Dial TUN/TRK

Serve para sintonizar na estação desejada.

12 Botão PRESET MEMORY (Memória pré-programada) Durante a recepção de rádio :

1 - 6 ; Para memória pré-programada

Durante o modo de CD:

; Para leitura aleatória (Aleatória e Completamente Aleatória durante o modo CDC)

5/RPT ; Para leitura repetida (6/₽)

; Para pausa

ou AUX)

Selecciona o elemento activado (CD, Permutador de CDs

14 Botão BAND

13 Botão CD

- Selecciona a banda AM/FM e memorização de percurso.
- 15 Botão DISC SELECT de selecção de disco Seleccione o CD desejado no modo CD/CDC (permutador de CDs).
- 16 Dial VOL de volume

Ajusta o nível de volume o controlo de áudio.

### Controlo remoto (Opcional)

Pode-se operar as funções básicas AM, FM, CD & CDC dos seus receptores através do controlo remoto infravermelho (IR) opcional. Também estão disponíveis o controlo remoto do tipo cartão de crédito e o controlo remoto para instalação no volante do automóvel.



### **Operações Gerais**

### Activar e desactivar

Carregue em PWR para activar ou desactivar a unidade.

### Memorização e Controlo do Nível de Volume

Rode o dial VOL para ajustar o volume.

Também é possível ajustar o nível do volume ligado, seguindo o procedimento explicado abaixo.

1. Rode o dial VOL até que seja ajustado ao volume reque-

Aumentar volume



Diminuir volume

2. Prima em PWR durante dois ou mais segundos. A alimentação será desligada e o nível de volume actual será gravado.

#### Silenciar o som

Prima em (MUTE/SENS)

O medidor de nível de canal direito/canal esquerdo passa a

Para voltar a restaurar o nível de volume anterior volte a premir em MUTE/SENS

### Acertar o Relógio

O relógio utiliza um sistema de visualização de 12 horas.

- 1. Vire a chave de ignição até a posição ON.
- 2. Carregue em PWR para ligar a unidade.
- **3.** Mantenha premido DISPLAY durante mais de 2 segundos para entrar no modo de acerto do relógio.
- 4. Utilize os seguintes botões e o dial para acertar o relógio (A secção que cintila pode ser ajustada).



: Para activar a cintilação dos dígitos da hora



: Para activar a cintilação dos dígitos dos minutos



: Para acertar a hora e os minutos

**5.** Prima o botão DISPLAY temporariamente para completar o acerto do relógio.

### Ver as Horas com a Ignição Desligada

O visor acende e mostra a hora, apagando-se depois automaticamente após 5 segundos.

Carregue em DISPLAY com o interruptor de ignição na posição " OFF ".

### Selector de prioridade do visor

Cada vez que se carrega em DISPLAY, o visor mudará conforme indicado abaixo:

- Modo de rádio
- Frequência e relógio
- Modo de CD/CDC (permutador de CDs)

Tempo decorrido e relógio

PORTUGUÊS



### Regulação das Características do Som

 Carregue no botão (AUDIO) para seleccionar o modo de regulação desejado;

2. Rode o dial VOL para ajustar o item seleccionado. Utilize as seguintes tabelas como guia para regular os ajustes em cada modo. Ajuste dentro do intervalo de 5 segundos após seleccionar o item. Após 5 segundos, o aparelho retornará à indicação anterior.



#### Limite de Aiuste

BASS	BAIXOS -5	BAIXOS+5
TREBLE	AGUDOS -5	AGUDOS+5
LOUDNESS	INTENSIDADE (DESACTIVADA)	INTENSIDADE (ACTIVADA)
X-BASS	X-BAIXOS 0	X-BAIXOS 4
BALANCE	L9 R0 (Tudo à esquerda	L0 R9 a) (Tudo à direita)
FADER	R9 F0 (Tudo atrás)R0 F9 (Tudo à frente)	
LEVEL METER	OFF Lo (Nor	mal) Hi (Alto)

#### Sugestão

As definições para BASS, TREBLE, LOUDNESS e XBASS podem ser feitas para cada um dos seguintes modos independentemente;

FM, AM, CD, Permutador de CDs e AUX.

D\_1

#### Realce dos baixos

Para baixos extensos centrados @ 72Hz, a função X-BASS de Blaupunkt pode ser ajustada para cada banda e modo de CD.

Pode-se seleccionar:

- X-BASS 1: Nível de BAIXOS realçados (baixo)
- X-BASS 2: Nível de BAIXOS realçados (médio)
- X-BASS 3: Nível de BAIXOS realçados (alto)
- X-BASS 4: Nível de BAIXOS realçados (muito alto)
- X-BASS 0: Sem BAIXOS realçados

Carregue em (AUDIO) para exibir "X-BASS" no visor. Cada vez que se roda o dial VOL, o modo corrente aparecerá no visor e o modo mudará conforme o seguinte:





#### Nota

Diminua o nível XBASS se o som da sua combinação de altifalantes e amplificadores adicionados soa distorcido no nível de som pretendido.

#### Selecção da sensibilidade do sonómetro

A indicação de sensibilidade do sonómetro pode ser comutada.

Pode-se seleccionar:

- OFF (Sem indicação)
- Baixo : Sensibilidade normal (baixa)
- Alto : Alta sensibilidade
- 1. Carregue em AUDIO para exibir "LE Lo" no visor.
- Rode o dial VOL para seleccionar a sensibilidade deseiada do sonómetro.



: OFF oı : Lo : Hi

### Mudar a Fonte (seleccionar a entrada auxiliar)

É possível ligar o equipamento auxiliar (Leitor de cassetes portátil, etc.) a este rádio através do cabo AUX-IN opcional. (Veia a página 9)

Cada vez que o botão CD é premido, a fonte operacional mudará conforme mostrado abaixo:

Carregue em BAND para retornar ao modo de sintonizador.

#### Nota

Se o botão © for premido sem que tenha sido introduzido um CD na unidade, o modo de CD salta para o modo de Permutador de CDs ou de AUX.

Isto também acontece se não tiver nenhum permutador de CDs conectado ao rádio, o sistema passará pelo modo de AUX independentemente de estar ou não estar equipamento auxiliar conectado (será visualizado "AU".)

Não é possível alterar para o modo de AUX se tiver um permutador de CDs conectado ao rádio.





### Recepção de Rádio

### Sintonizar através de procura

- 1. Carregue em (BAND) para seleccionar a banda AM ou FM
  - FM I → FM II → FM III → AM I → AM II (FM III e AM II são bandas de memorização do percur-
- 2. Rode o dial TUN/TRK para sintonizar estações. A sintonização pára automaticamente na frequência de um posto

Quando estiver sintonizado numa estação em FM estéreo, aparece no visor a indicação de estéreo " O ".



Frequências mais baixas.

Frequências mais altas

### Sintonizar Manualmente

- 1. Carregue em BAND para seleccionar a banda AM ou FM
- 2. Rode e segure o dial TUN/TRK durante mais de 0,5 segundos para activar o modo de sintonização manual. O indicador "MAN" aparecerá no visor.

Rode o dial novamente para sintonizar outras estações. 4 segundos depois de terminar a Sintonização Manual, o controlo de sintonização altera para o modo de Sintonizar através de Procura.

### Sintonização através de Pesquisa

- 1. Carregue em (BAND) para seleccionar a banda AM ou FM deseiada.
- 2. Mantenha o botão SCIPS carregado durante menos de 2 segundos.

A unidade fará a pesquisa das estações na banda seleccionada e irá parar em cada estação durante 8 segundos, antes de prosseguir para a estação seguinte.

Carreque novamente em (SC/PS) para parar a sintonização por pesquisa e permanecer na frequência do posto seleccionado.

### Sintonização através de Pesquisa Pré-programada

- 1. Carreque em (BAND) para seleccionar a banda AM ou FM
- 2. Mantenha o botão SCIPS carregado durante mais de 2

A unidade pesquisa a memória pré-programada para as 12 estações das bandas AM I/AM II ou para as 18 estações das bandas FM I/FM III/FM III. A unidade pára em cada estação pré-programada durante 8 segundos antes de prosseguir para a estação pré-programada seguinte.

Carreque novamente em SCIPS para parar a sintonizacão pré-programada e permanecer na frequência do pos-

### Memorizar Automaticamente as Estações (Memorização de Percurso)

- 1. Carregue em (BAND) para seleccionar a banda AM ou FM desejada.
- 2. Mantenha o botão (BAND) carregado durante mais de 2 segundos.

Da banda seleccionada, são memorizadas automaticamente na memória pré-programada até 6 estações com sinais fortes.

Se o rádio estiver em FM I ou em FM II, ele mudará para FM III. se o rádio estiver em AM I. este mudará para AM II.

#### Nota

Esta função está disponível para FM III e AM II.

### Memorizar Apenas as Estações Desejadas

Pode memorizar em cada banda até 6 estações (18 nas bandas FM I, FM II e FM III; 12 nas bandas AM I e AM II) na ordem que quiser.

- 1. Carreque em (BAND) para seleccionar a banda desejada.
- 2. Rode o dial TUN/TRK para sintonizar estações.
- 3. Carregue e mantenha premido o botão de memória préprogramado pretendido de 1 - 6 durante cerca de 2 segundos até que o indicador de frequência pisque duas
  - O número do botão de memória pré-programado premido aparece no visor.

#### Nota

Quando memorizar uma outra estação no mesmo botão de número pré-programado, a estação anteriormente memorizada é substituída pela nova.

### Recepção das Estações Memorizadas (receiving the memorized stations)

- 1. Carregue em (BAND) para seleccionar a banda AM ou FM
- 2. Carregue temporariamente no botão de 1 6

### Selecção Local/Distante (LO/DX)

Esta característica é utilizada para seleccionar os sinais mais fortes em que o rádio irá parar durante a sintonização através de procura.

Carreque em (MUTE/SENS) durante mais de 2 segundos para seleccionar a definição Local e apenas as estações (locais) fortes serão recebidas.

No visor aparece o indicador "lo".

Se voltar a premir durante mais de 2 segundos, será seleccionada a definição Distante e o rádio irá parar num limite de sinais mais amplo, incluindo as estações distantes mais fracas. No visor o indicador "lo" apagar-se-á. A definição préprogramada é a DX.

P-5







### Utilização do leitor de CD

### Reprodução do leitor de CD

#### Introduzir os CDs

Insira o disco na ranhura de inserção de CDs com o lado da etiqueta voltado para cima.

A reprodução inicia-se automaticamente.



### NUNCA insira um CD de 3 polegadas!

Esta unidade foi concebida para reproduzir apenas CDs da norma de 5 polegadas. Não tente utilizar CD de Singles de 3 polegadas nesta unidade, com ou sem adaptador, porque pode ocorrer danificação do leitor e/ou do disco.

#### Suaestões

• Quando o CD é introduzido o 💜 no visor fica iluminado.

#### Audição de um disco já carregado

Carregue em ©D para seleccionar o modo de CD. A reprodução começa automaticamente.

#### Pausa na reprodução

Carreque em (6/11)

Para retomar a reprodução, carregue novamente no botão (%/III).

#### Paragem da reprodução

Carregue em (BAND) para seleccionar a recepção de rádio (FM I, FM II, FM III ou AM I, AM II).

### Ejectar os discos

Carregue em ( para ejectar o disco.

#### Notas

- Se a chave de ignição estiver na posição "ON", a unidade liga automaticamente quando o CD é introduzido.
- Quando o disco é ejectado da ranhura do CD, retire-o dentro de 10 segundos, porque depois deste prazo o CD será automaticamente recolhido para dentro.

#### Procura da faixa

Rode o dial TUN/TRK durante o modo de CD. Os números das faixas serão visualizados no visor.



- A reprodução começa no início da faixa actual. Rode-o novamente para reproduzir a faixa prévia.
- : A reprodução começa no início da faixa seguinte.

#### Procura para a frente /para trás

Rode e segure o dial TUN/TRK. Solte o botão quando encontrar o ponto pretendido.



: Para efectuar a procura para trás.

: Para efectuar a procura para a frente.

### Reprodução de pesquisa

No modo CD carregue em SCPS.

No visor aparece a indicação de " SCAN". Isto reproduz os primeiros 10 segundos de todas as faixas do CD.

Carregue novamente em SCPS para cancelar esta função.

#### Reprodução repetitiva

No modo CD carregue em (5/RPT)

A indicação de " RPI " aparece no visor e a faixa actual é lida repetidamente.

Carregue novamente em (5/RPT) para cancelar esta função.

### Reprodução aleatória das faixas

No modo CD carregue em (4/MIX).

A indicação de " MIX " aparece no visor. Todas as faixas do CD actual são reproduzidas por ordem aleatória.

Carreque novamente em (4MIX) para cancelar esta função.







### Controlos do permutador de CDs

### Utilizar o permutador de CDs


Este produto pode controlar um permutador de CDs. Peça ao especialista de sistemas estéreo para carros mais perto de si, que o aconselhe sobre os modelos que podem funcionar com este rádio (Veja a página 1).

Carregue em © para activar o permutador de CDs. DISC e TRACK são exibidos. O número do disco, o número da faixa e o tempo são indicados no visor e a reprodução começa automaticamente. Volte a carregar para regressar para o leitor de CD encastrado no rádio.

#### Seleccionar um CD

Carregue nos botões de seleccionar um CD, para seleccionar o CD a ser reproduzido.

<sup>2</sup> : Para avançar para um CD com número superior.



#### Procura da faixa

Rode o dial TUN/TRK.

Os números das faixas serão visualizados no visor.



 A reprodução começa no início da faixa actual. Rode-o novamente para reproduzir a faixa prévia.

: A reprodução começa no início da faixa seguinte.

### Procura para a frente/para trás

Rode e segure o dial TUN/TRK. Solte o botão quando encontrar o ponto pretendido.



: Para efectuar a procura para trás.

: Para efectuar a procura para a frente.

#### Reprodução de pesquisa da faixa/CD

### Pesquisa da faixa

Carregue em (SC/PS).

O indicador " SCAN " aparece no mostrador. Os primeiros 10 segundos de todas as faixas no disco serão reproduzidos. Carregue novamente em (SCPE) para cancelar esta função.

#### Pesquisa do CD

Carregue em SCIPS durante mais de 2 segundos.

No visor aparece a indicação de " SCAN) ". Isto reproduz os primeiros 10 segundos de todas as faixas em cada um dos CDs.

Carregue novamente em SCIPS para cancelar esta função.

### Reprodução repetitiva da faixa/CD

#### Reprodução repetitiva da faixa

Carregue em 5/RPT.

A indicação de " RPT " aparece no visor e a faixa actual é reproduzida repetidamente.

Carreque novamente em (5/RPT) para cancelar esta função.

#### Reprodução repetitiva do CD

Carregue em 5/APT durante mais de 2 segundos.

A indicação de " aparece no visor e o CD actual é reproduzido repetidamente.

Carregue novamente em (5/RPT) para cancelar esta função.

#### Reprodução aleatória das faixas/CDs

#### Reprodução aleatória das faixas

Carregue em 4/MIX.

A indicação de " MIX " aparece no visor.

Todas as faixas do CD actual são reproduzidas por ordem aleatória

Carregue novamente em (4/MIX) para cancelar esta função.

#### Reprodução aleatória dos CDs

Carregue em 4/MIX durante mais de 2 segundos.

A indicação de " MIX) " aparece no visor.

Tanto as faixas como os CDs são reproduzidos por ordem aleatória.

Carregue novamente em (4/MIX) para cancelar esta função.

PORTUGUÊS

ъ-



### Instalações

### Material de Montagem Fornecido



### Precauções

- Certifique-se de que separa o painel frontal antes de iniciar a instalação da unidade.
- Escolha cuidadosamente o local de montagem, de maneira que a unidade não interfira nas operações normais de condução do condutor.
- Utilize apenas o material de montagem fornecido para obter uma instalação segura e adequada.
- Ao montar a unidade num veículo, mantenha a unidade a mais nivelada possível. Se houver necessidade de montar a unidade num ângulo devido ao design do veículo, certifique-se de que a inclinação da unidade não ultrapassa os 30°.

### **Exemplo de Montagem**

Instalação no tablier.

1. Instale o suporte no tablier.




2. Seleccione e dobre as abas para segurar bem o suporte no seu lugar.



### Usar a Barra de Montagem


 Fixe a Barra de Montagem à parte inferior do tablier, usando parafusos.


Fixe a parte de trás da unidade à Barra de Montagem com o parafuso e o material de apoio.



### Usar o Casquilho

 Como mostrado na figura abaixo, aperte bem o parafuso que foi inserido no casquilho à parte traseira do aparelho.





Certifique-se de que fixa bem a unidade a introduzir correctamente o casquilho.



#### Cuidado

Um aperto insuficiente do parafuso pode provocar o salto de alguns CDs.

#### \* Advertência

Falhas na instalação correcta da barra de montagem ou do casquilho de suporte traseiro são as principais causas do salto de CDs. Sem tais dispositivos de segurança, o chassis do receptor de CD estaria sujeito a mover-se para cima e para baixo sempre que houvesse imperfeições nas estradas, resultando em saltos do CD.

#### Nota

Alguns veículos japoneses/asiáticos, tais como TOYOTA & NISSAN não requerem o uso de suporte e armação de aro de compensação. Para garantir a substituição do rádio, utilize os suportes O.E.M. e parafusos de montagem.

Tais suportes serão alinhados com os orifícios de parafuso rosqueados em cada lado do novo rádio.





P-8





### Ligações

#### Aviso

- Para evitar curtos- circuitos, retire a chave da ignição e desligue o terminal (-) da bateria.
- Esta unidade foi concebida para funcionar ligada à terra com 12 Vcc. Não a deve utilizar com corrente de 24 V ou outros tipos de baterias de carro.


### Procedimento de ligação

### Cuidado

- NÃO ligue nenhuns fios de altifalante ao corpo metálico ou ao chassis do veículo.
- NÃO ligue os fios comuns de altifalante (-) uns aos outros.
- Ligue cada fio de altifalante directamente a cada terminal do altifalante.
- Todos os fios comuns de altifalante (–) devem ficar flutuantes, isto é, sem ligações comuns ou ligação à terra do veículo
- Ligue cada par de fios de altifalante apenas a um altifalante (ou a uma coluna) com impedância de pelo menos 4 ohms bem como uma capacidade de debitar um potência de 57,5 Watts.
- Não ligue fios de altifalante a nenhumas entradas de amplificadores externos, porque isso poderá causar danos ao amplificador interno desta unidade.
- Certifique-se de que retirou a chave de ignição do carro.
- 2 Desligue o terminal negativo (-) da bateria do carro.
- 3 Ligue os cabos pela seguinte ordem: Fio Terra (Preto), Fornecimento de Potência Constante de +12V (amarelo), Acessório/Ligado de +12V (vermelho) e Ligar Potência da Antena/Amplificador (azul), e isole-os de maneira a não estarem em contacto uns com os outros.
- 4 Ligue os fios dos altifalantes ao sistema de cabos.
- 5 Ligue o terminal da antena do carro à tomada da antena da unidade.
- 6 Lique o conector do sistema de cabos à unidade.
- 7 Volte a ligar o terminal negativo (–) da bateria do carro.
- 8 Ligue o motor do carro.
- 9 Certifique-se de que a unidade funciona correctamente.

### Procedimento de Ligação

Para a ligação ao permutador de CDs opcional. É necessário o adaptador de cabo #F00E500029. Para utilizar a entrada AUX em vez do permutador de CDs, solicite o acessório nº 7 607 897 093, além do F00E500029.



### Ligações de Saída de Linha/Pré-amplificador

 Visto que esta unidade tem Saídas de Linha de Nível, pode utilizar um amplificador para aumentar a potência do sistema estéreo do seu veículo.



### Tomadas de saída de linha RCA (Para altifalantes traseiros)

Ligue um cabo de extensão (não fornecido) a partir das tomadas de saída de linha RCA branca (canal posterior esquerdo)
 e vermelha (canal posterior direito) do aparelho aos terminais de entrada de linha do amplificador externo.

PORTUGUÊS





### Manutenção

### Substituição do Fusível

Se o fusível se queimar, verifique primeiro a ligação eléctrica e depois substitua-o. Se o fusível voltar a queimar-se em condições normais, a unidade poderá ter um defeito.



Parte traseira da unidade

#### Aviso

Utilize apenas fusíveis com a amperagem especificada (10 A). Se utilizar um outro tipo de fusível, pode provocar um incêndio ou danos na unidade.

### Limpeza dos conectores

Se os conectores da unidade e do painel frontal estiverem sujos, esta poderá funcionar mal.

Retire o painel frontal e limpe os conectores com um cotonete humedecido em álcool, como mostrado na figura abaixo.







Parte traseira do painel frontal

### Voltar para as Definições Iniciais

Quando premir o botão de ejecção durante mais de 10 segundos, o microcomputador do aparelho retornará às predefinições iniciais. Se o visor não aparecer correctamente ou se o aparelho apresentar algum defeito, prima o botão de ejecção durante mais de 5 segundos.

### Retirar a unidade

Utilize as chaves de libertação fornecidas se precisar de retirar a unidade do carro.

Insira-as no aparelho conforme mostrado abaixo. Isto desprenderá o aparelho do suporte, permitindo a sua remoção.





#### Notas

- Utilize as chaves de libertação com muito cuidado para evitar ferir os dedos.
- Guarde as chaves de libertação em lugar seguro para utilização futura.







### Guia de Resolução de Problemas

A verificação que se segue ajudá-lo-á a solucionar a maior parte dos problemas com os quais se poderá deparar em relação à sua unidade. Antes de analisar a lista de verificação abaixo, consulte os procedimentos de operação e de ligação.

#### Geral

Problema	Causa/Solução
<ul> <li>As estações memorizadas e a hora correcta estão apagadas.</li> <li>O fusível queimou-se.</li> <li>O rádio funciona quando a chave de ignição está na posição ON, ACC e OFF.</li> </ul>	Os fios não estão correc- tamente combinados com o conector de potência acessório do carro. Verifique a cablagem para ver se há curto-circuito.
<ul> <li>A unidade não está a receber energia.</li> <li>O fornecimento de energia para a unidade é contínuo.</li> </ul>	O carro não tem nenhuma posição de ACC.

### Recepção de Rádio

Dualdana

Problema	Causa/Solução
Não é possível receber as estações pré-programadas.	O sinal de transmissão é demasiado fraco.
Não é possível sintonizar por procura.	O sinal de transmissão é demasiado fraco. → Utilize a sintonização manual.
, ,	Não são recebidas frequências de transmissão suficientes.

0-----

Certifique-se também de que a antena está ligada, puxada para fora e seca no interior.

Se as soluções mencionadas acima não ajudarem a melhorar a situação, consulte o seu representante **Blaupunkt** mais próximo ou ligue para os Estados Unidos para o número 1-800-266-2528 para obter assistência técnica, encomendar componentes e serviços de manutenção. Contacte o 1-800-950-2528 para lhe ser indicado um revendedor ou para pedir catálogos sobre o produto.

### ·

Quando surgirem problemas de leitura de CD, aparece uma mensagem de erro no visor.

Resolução de Problemas do Leitor de CD

Consulte o quadro abaixo para identificar o problema, depois efectue as correcções sugeridas. Caso o erro persista, entre em contacto com o seu agente **Blaupunkt** mais próximo.

Message	Possible cause	Recommended action
E-01	Disco com sujidades	Limpe o disco.
	Disco com arranhões	Substitua o disco.
	Disco invertido	Verifique o disco.
E-02	Erro de foco	Experimente ejectar e
		reinserir sob condições
		normais de temperatura.
E-03	Erro de dados e de foco	Ejecte e insira um disco
		limpo e sem avarias sob
		condições normais de
		temperatura.
E-04	Problema mecânico	Ejecte e volte a inserir.
E-05	Erro de inserção/ejecção	Ejecte e volte a inserir.

### Resolução de Problemas do Permutador de CDs

Se ocorrer um problema durante a utilização do permutador de CDs. aparece uma mensagem no visor.

Consulte a tabela abaixo para identificar o problema, depois efectue a acção correctiva sugerida. Se o erro persistir ou aparecer "E-03" ou "E-05", contacte o seu representante **Blaupunkt** mais próximo.

D - - - 11-1- - - - - - -

wessage	Possible cause	Recommended action
no DISC	Sem magazine	Coloque o magazine no
no-d	Sem disco	permutador de CDs.
		Verifique o disco.
E-01	Invertido	Verifique o disco.
	Erro de foco	
E-02	Erro de comunicação	Verifique a ligação do
		permutador de CDs.
E-04	Condições anormais	O sinal de erro desaparecerá
	de temperatura no	e a reprodução será retoma
	permutador de CDs	da quando a temperatura
		retornar à gama normal.

### **Especificações**

#### GERAL

155 mm

 $(L \times A \times P)$ 

Alimentação : Bateria do carro de 12 Vcc (ligação à terra, negativa)

Potência de saída : Potência eficaz e potência máxi-

ma nominal(188 watts)
230 watts/máxima de 57.5 watts

x 4 canais

Cablagem de saída : Tipo flutuante, ligada à terra para

4 altifalantes

Saídas de baixo nível RCA

(2 canais)

Impedância de saída : Compatível com altifalantes de 4

- 8 ohms

Saída de baixo nível : 2 V.

#### SINTONIZADOR

Limite de sintonização : AM: 530 - 1.710 kHz

(passo de 10 kHz) FM: 87,5 - 107,9 MHz (passo de 200 kHz)

Sensibilidade : AM : 20 mV FM : 9,1 dBf sensibilidade mono

14

Separação de estéreo : 35 dB

#### **LEITOR DE CD**

Resposta de frequência : 20-20.000 Hz

Relação S/N : 98 dB

Oscilação & Flutuação : Abaixo do limite mensurável

#### **OUTROS**

Controlo remoto opcional : Cartão de Crédito Remoto RC-823 Cabo do permutador de CDs : acessório nº F00E500029 Cabo de entrada AUX : acessório nº 7 607 897 093

P-11

